



SPEEDLITE EL-5 (Ver.2)



Ghid avansat pentru utilizatori

RO

Cuprins

Introducere	4
Informații suplimentare	5
Accesorii compatibile	6
Manual de utilizare	7
Despre acest ghid	8
Instrucțiuni pentru siguranță	10
Denumirea părților componente	12
Să începem și Operații de bază	25
Încărcarea bateriei	26
Introducerea bateriei	30
Atașarea și detasarea blițului Speedlite	32
Pornirea alimentării	34
Fotografiere cu bliț complet automată	39
E-TTL II / E-TTL Bliț automat în funcție de modul de fotografiere	41
Verificare informații baterie	46
Fotografie avansată cu bliț	49
Compensare expunere bliț	50
Bracketing pentru expunerea blițului	52
Blocare FE	54
Sincronizare la viteză mare	56
Sincronizare a doua perdea	58
Reflectare	60
Setări acoperire bliț	65
Bliț manual	69
Bliț stroboscopic	76
Lampă de modelare	80
Bliț de modelare	81
Anularea setărilor blițului Speedlite	82
Setare funcții bliț din aparat	84
Controlul blițului din meniul aparatului	85

Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio.	92
Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio.	93
Setări wireless.	99
Bliț automat cu un singur receptor.	112
Bliț automat cu două grupuri de receptori.	121
Bliț automat cu trei grupuri de receptori.	125
Fotografiere wireless cu mai multe blițuri cu raport bliț.	130
Fotografiere în moduri grupuri bliț.	134
Declanșare Bliț de test/bliț de modelare din receptor.	139
Declanșare de la distanță dintr-un receptor.	141
Fotografiere corelată.	143
Personalizarea blițului Speedlite.	150
Setarea funcțiilor personalizate și personale.	151
Configurare cu funcții personalizate.	158
Configurare cu funcții personale.	162
Moduri bliț personalizat.	166
Referințe.	176
Restricții de utilizare bliț din cauza creșterii temperaturii.	177
Ghid de depanare.	181
Specificații.	187
Accesorii.	196
Regulamente.	197

Introducere

Proiectat pentru aparate foto EOS cu patină multifuncțională, Canon EL-5 (Ver.2) este un bliț Speedlite extern compatibil cu bliț automat E-TTL II / E-TTL. La fotografierea cu bliț normal, poate fi folosit ca un bliț atașat pe aparat la patina multifuncțională și la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio, poate fi folosit ca transmițător sau receptor. Rezistența la praf și apă este echivalentă cu cea de pe EOS R5.

Citiți înainte de utilizare

Pentru a evita problemele la fotografiere și accidente, citiți mai întâi [Instrucțiuni pentru siguranță](#). De asemenea, citiți acest manual cu atenție pentru a vă asigura că folosiți blițul corect.

Citiți împreună cu manualul de instrucțiuni al aparatului

Înainte de a folosi produsul, citiți acest manual de utilizare și manualul de utilizare avansat al aparatului foto pentru a vă familiariza cu operarea acestora.

*** Explicațiile din acest manual au la bază folosirea cu un aparat EOS digital.**

Precauții la declanșarea continuă a blițului

Unitățile bliț declanșează în mod repetat la fotografiere continuă cu bliț sau când fotografiați cu funcții precum bliț stroboscopic sau bliț de modelare. Este posibil să apară amețeli sau simptome similare din cauza stimulării de la blițurile continue (inclusiv lumina reflectată de pe pereți colorați sau alte suprafețe). Dacă dumneavoastră sau oricare altă persoană aveți aceste simptome, încetați imediat utilizarea blițului.

- [Informații suplimentare](#)
- [Accesorii compatibile](#)
- [Manual de utilizare](#)
- [Despre acest ghid](#)
- [Instrucțiuni pentru siguranță](#)
- [Denumirea părților componente](#)

Informații suplimentare

Consultați următorul site web pentru informații suplimentare despre blițul Speedlite.

- <https://cam.start.canon/H001/>



Accesorii compatibile

Verificați următorul website pentru cele mai recente aparate foto și accesorii compatibile.

- <https://cam.start.canon/H002/>





Manualul de instrucțiuni inclus oferă instrucțiuni de bază despre fotografierea cu bliț.

- **Ghid avansat pentru utilizatori**

Instrucțiunile complete sunt oferite în acest Ghid avansat pentru utilizatori. Pentru ultima variantă pentru Ghidul avansat pentru utilizatori consultați următorul website.

<https://cam.start.canon/A014/>



Despre acest ghid

 [Simboluri în acest ghid](#)

 [Presupuneri de bază](#)

Simboluri în acest ghid

	Indică roțița de selecție.
	Indică durata (aprox. 12 sau 16 sec.) operării pentru butonul apăsat, contorizat din momentul în care eliberată butonul.

- Când se referă la butoane sau poziții de setare, acest ghid folosește aceleași simboluri sau articole afișate pe blițul Speedlite.

	Legături către pagini cu subiecte conexe.
	Avertisment pentru a preveni probleme ale fotografierii.
	Informații suplimentare.
	☆ în partea dreaptă a titlului paginii indică funcții disponibile doar când aparatul foto este setat în moduri din Zonă creativă (<Fv>, <P>, <Tv>, <Av>, sau <M>).
	Sfaturi de depanare.

Presupuneri de bază

- Instrucțiunile se aplică blițului Speedlite și aparatului pornit (📷).
- Simbolurile folosite pentru butoane, roțițe și simboluri din text sunt la fel ca simbolurile de pe aparatul foto sau blițul Speedlite.
- Funcțiile pot fi setate dacă apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau dacă roțiți < 🎯 > pentru selectare.
- Setarea funcției este anulată dacă apăsați pe butonul < ↶ >.
- Se presupune că sunt folosite setările implicite pentru Funcții personalizate/personale pentru blițul Speedlite, precum și funcțiile meniului/Funcțiile personalizate ale aparatului.

Instrucțiuni pentru siguranță

Citiți aceste instrucțiuni pentru a putea folosi acest produs în siguranță.

Urmați aceste instrucțiuni pentru a preveni accidentarea operatorului produsului sau a altor persoane.



AVERTISMENT:

Indică riscul de vătămări serioase sau chiar moarte.

- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

Capacul reprezintă un pericol dacă este înghițit. Dacă este înghițită, adresați-vă imediat medicului.

- Nu depozitați bateria la îndemâna copiilor.
- Folosiți doar surse de alimentare specificate în acest manual de utilizare pentru a fi folosite împreună cu produsul.
- Nu dezasamblați sau modificați produsul.
- Nu supuneți produsul la șocuri sau vibrații puternice.
- Nu atingeți componentele interne expuse.
- Încetați folosirea acestui produs în cazul unor manifestări neobișnuite precum apariția fumului sau a unui miros ciudat.
- Nu folosiți solvenți organici cum ar fi alcool, benzină sau diluant pentru a curăța aparatul.
- Aveți grijă să nu udați produsul. Nu introduceți obiecte străine sau lichide în produs.
- Nu folosiți produsul acolo unde pot fi prezente gaze inflamabile.

Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.

- Nu atingeți produsul conectat la o priză în timpul furtunilor cu fulgere.

Acest lucru poate duce la un șoc electric.

- Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți baterii disponibile în comerț sau bateria furnizată.
 - Folosiți doar baterii care sunt compatibile cu produsul.
 - Nu încălziți bateriile sau nu le aruncați în foc.
 - Nu încărcăți bateriile folosind încărcătoare care nu au fost autorizate.
 - Nu expuneți terminalele la mizerie sau nu le lăsați să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.
 - Nu folosiți baterii din care a curs lichidul.
 - Când aruncați bateriile, izolați terminalele cu bandă izolatoare sau în alt mod.

Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.

Dacă dintr-o baterie curge lichid și acesta intră în contact cu pielea sau cu hainele, spălați foarte bine cu apă zona expusă. În cazul contactului cu ochii, spălați foarte bine cu jet de apă și contactați imediat un doctor.

- Citiți instrucțiunile de mai jos când folosiți un încărcător pentru baterii.
 - Îndepărtați periodic praful care se depune pe cablul de alimentare și priză folosind o cârpă uscată.
 - Nu conectați sau deconectați produsul cu mâinile umede.
 - Nu folosiți produsul dacă ștecherul nu este complet introdus în priză.
 - Nu expuneți ștecherul și terminalele la mizerie sau nu le lăsați să intre în contact cu pini metalici sau alte obiecte metalice.
 - Nu atingeți încărcătorul pentru baterii sau adaptorul AC conectat la o priză în timpul furtunilor cu fulgere.
 - Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Nu deteriorați, rupeți sau modificați cablul de alimentare.
 - Nu acoperiți produsul cu haine sau alte materiale când îl folosiți sau la o scurtă perioadă după utilizare (când produsul încă este cald).
 - Nu lăsați produsul conectat la o priză pentru perioade lungi de timp.
 - Nu încărcați bateriile la temperaturi în afara intervalului 5 - 40 °C.

Acest lucru poate duce la un șoc electric, explozii sau incendii.

- Nu permiteți produsului să intre în contact cu aceeași zonă a pielii pentru perioade extinse de timp în timpul folosirii.

Acest lucru poate duce la apariția arsurilor la temperatură scăzută, inclusiv roșeață a pielii, chiar dacă nu simțiți că produsul este fierbinte.

- Urmăriți indicațiile și opriți produsul în toate locurile în care este interzisă folosirea acestuia.

Dacă nu respectați aceste instrucțiuni puteți defecta alte echipamente din cauza efectului undelor electromagnetice și puteți produce accidente.

- Nu lăsați bateriile în apropierea animalelor de companie.

În cazul în care animalele de companie mușcă bateriile, pot cauza scurgeri, supraîncălzirea sau explozia acestora, provocând incendii și daune.

ATENȚIE:

Citiți precauțiile de mai jos. Altfel, apare riscul de vătămare sau distrugere.

- Nu declanșați blițul în apropierea ochilor.

Poate răni ochii.

- Blițul se încălzește când este declanșat. Nu atingeți blițul cu mâna, altă parte a corpului și cu alte obiecte când se declanșează.

Acest lucru poate produce arsuri sau defectarea blițului.

- Nu lăsați produsul în medii cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.

Produsul poate deveni foarte fierbinte/rece și poate produce arsuri sau alte răni când îl atingeți.

- Nu atingeți componentele interne expuse.

Acest lucru poate cauza rănirea.


Denumirea părților componente

☒ [Panou LCD](#)

☒ [Încărcător baterie LC-E6 \(comercializat separat\)](#)

☒ [Încărcător baterie LC-E6E \(comercializat separat\)](#)

☒ [Accesorii incluse](#)



(1) Panoul de reflexie (în interior)

(2) Panoul wide (în interior)

(3) Cap bliț (unitatea care emite lumină)

(4) Lumină de modelare / Lumină pentru asistare AF

(5) Picioar pentru montare

(6) Pin blocare picioar pentru montare


(7) Capac compartiment baterii

(8) Contacte

(9) Capac picioar pentru montare


 Notă

- Nu are terminal pentru declanșare de la distanță (Cablul de declanșare SR-N3 nu poate fi folosit).



(1)	< LINK > Lumină confirmare transmisie radio
(2)	Ecran LCD
(3)	< SUB MENU > Buton sub meniu
(4)	< LAMP > Buton LAMP (lumină)
(5)	<  > Buton anulare
(6)	Buton blocare picior montare
(7)	Buton pentru deblocare
(8)	Semne unghi bliț mobil
(9)	Joystick <  > Accesare directă meniu < MODE > Mod bliț <  > Buton fotografiere wireless / corelată <  > Setare Compensare expunere bliț / Nivel declanșare bliț
(10)	Buton alimentare < ON > Pornit < LOCK > Blocare Buton / Rotiță (pornit) < OFF > Închidere
(11)	<  > Lumină bliț pregătit / Buton testare bliț
(12)	<  > Rotiță selectare
(13)	Adaptor cu protecție pentru praf și picături


Bliț automat E-TTL II / E-TTL



-
- (1) <  > Compensarea expunerii cu bliț
-
- (2) < **E**TTL > Bliț automat E-TTL II / E-TTL
 < **C1** > / < **C2** > / < **C3** > Mod bliț personalizat*¹
-
- (3) <  > Standard
 <  > Prioritate număr director
 <  > Acoperire egală
 <  > Reflectare în sus
 <  > Reflectare în jos
 <  > Creștere temperatură (restricții declanșare bliț)
 <  > Aprindere lampă de modelare
-
- (4) <  > Sincronizare prima perdea (fotografiere normală)
 <  > Sincronizare a doua perdea
 <  > Sincronizare la viteză mare
-
- (5) Valoare compensare expunere bliț
-
- (6) Interval bliț efectiv / Distanță de fotografiere
 < **m** > Valoare în metri
 < **ft** > Valoare în picioare
-
- (7) < **CHARGE** > Indicator încărcare
 < **A** > Auto
 < **M** > Manual
-
- (8) < **Zoom** > Indicator zoom
 <  **WP** > Panou wide + avertizare bounce
 <  **WIDE** > Avertisment în afara acoperirii blițului
-
- (9) Acoperire bliț (distanță focală)
-
- (10) Indicator nivel baterie
-
- (11) <  > Bracketing pentru expunerea blițului
-
- (12) Secvență FEB
-
- (13) Indicator expunere bliț
-
- (14) < **F** > Valoare diafragmă
-

* 1: Modul blițului este identificat după indicatorul pentru modul de bliț personalizat curent.

Bliț manual (🔧)



- (1) < **M** > Bliț manual
< **C1** > / < **C2** > / < **C3** > Mod bliț personalizat*¹

(2) Putere bliț manual


(3) Nivel bliț manual

* 1: Modul blițului este identificat după indicatorul pentru modul de bliț personalizat curent.

Notă

- Acestea sunt exemple pentru afișaj. Afișajul va arăta doar setările curente.
- Panoul LCD este luminat dacă operați un buton sau o rotiță (🔧).

Bliț stroboscopic (🔧)



- (1) < **MULTI** > Bliț stroboscopic
< **C1** > / < **C2** > / < **C3** > Mod bliț personalizat*¹


(2) Frecvență bliț

(3) Număr de declanșări

* 1: Modul blițului este identificat după indicatorul pentru modul de bliț personalizat curent.

Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio (📷)

● Unitate transmițător



- (1) < **SENDER** > Configurat ca transmițător
 < **SUB SENDER** > Configurat ca sub-transmițător

- (2) < 📶 > Transmisie wireless radio

- (3) Mod bliț
 < **ETTL** > Bliț automat E-TTL II / E-TTL
 < **M** > Bliț manual
 < **MULTI** > Bliț stroboscopic
 < **Gr** > Declanșare grup
 < **C1** > / < **C2** > / < **C3** > Mod bliț personalizat*¹

- (4) < 📷 > Declanșare bliț transmițător pornită
 < 📷 > Declanșare bliț transmițător oprită

- (5) Control grup declanșare

- (6) < **Ch** > Canal de transmisie
 < **AUTO** > Canal de transmisie setat automat

- (7) ID wireless radio


- (8) < **CHARGE** > Indicator încărcare transmițător / receptor

- (9) < ● > Indicator lumină de modelare

- (10) < ⚡ > Receptor complet încărcat

- (11) Raport bliț

* 1: Modul blițului este identificat după indicatorul pentru modul de bliț personalizat curent.




- (1) < > Receptor complet încărcat
- (2) Control grup declanșare
- (3) Indicator încărcare transmițător / receptor
- (4) < > Indicator lumină de modelare
- (5) Mod grup declanșare*¹

* 1: < **Gr** > Doar declanșare grup

Notă


- < **CHARGE** > nu mai este afișat după ce toate blițurile transmițător și receptor sunt complet încărcate la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio.
- < **ETTL** >, < **M** >, < **Ext.A** > și < **OFF** > sunt disponibile ca moduri bliț pentru declanșare în grup < **Gr** >.
- Ca indicator pentru comenzile pentru lumina de modelare, < > pentru informațiile pentru control declanșare grup, acestea nu corespund neapărat cu statusul curent al lămpilor de modelare pentru receptori.

● Receptor



- | | |
|-----|---|
| (1) | < > Receptor |
| (2) | < Ch > Canal de transmisie |
| (3) | ID wireless radio |
| (4) | < TEST > Bliț de test
< REL > Declanșare de la distanță
< MODEL > Bliț de modelare |
| (5) | < RECEIVER > Configurat ca receptor |

Transmisie radio: fotografiere corelată (🔗)



(1) < **LINKED SHOT** > Fotografiere corelată
< **C1** > / < **C2** > / < **C3** > Mod bliț personalizat*¹

(2) < **SENDER** > Configurat ca transmițător
< **RECEIVER** > Configurat ca receptor


(3) < **REL** > Declanșare*²

* 1: Modul blițului este identificat după indicatorul pentru modul de bliț personalizat curent.

* 2: < **SENDER** > Doar când este configurat ca transmițător.

Încărcător baterie LC-E6 (comercializat separat)


Încărcător pentru baterie LP-EL.




- (1) Slot baterie
- (2) Lumină încărcare
- (3) Conector alimentare

Încărcător baterie LC-E6E (comercializat separat)

Încărcător pentru bateria LP-EL.




- | | |
|-----|---------------------------|
| (1) | Lumină încărcare |
| (2) | Locaș set baterii |
| (3) | Cablu alimentare |
| (4) | Conector cablu alimentare |



Husă Speedlite

(1) Loc stocare mini stand



Mini stand

(2) Loc pentru montare



Pachet de baterii LP-EL

Să începem și Operații de bază

Acest capitol descrie pregătirile înainte de începerea fotografierii cu bliț și operațiunile de bază.

⚠ Atenție


Precauții la declanșarea continuă a blițului

- Pentru a evita deteriorarea capului blițului din cauza supra-încălzirii, nu declanșați blițul continuu la putere maximă pentru mai mult de 40 de ori. După ce fotografiați continuu la putere maximă de atâtea ori, permiteți blițului să se odihnească pentru cel puțin 40 de min.
- După ce fotografiați continuu la putere maximă de atâtea ori, dacă fotografiați în continuare la intervale scurte poate activa o funcție de siguranță care restricționează declanșarea. La nivelul 1 de restricționare a blițului, intervalul de declanșare este setat automat la aprox. 8 sec. În acest caz, permiteți blițului să se odihnească pentru cel puțin 40 de min.
- Pentru detalii, consultați [Restricții de utilizare bliț din cauza creșterii temperaturii](#).


- [Încărcarea bateriei](#)
- [Introducerea bateriei](#)
- [Atașarea și detasarea blițului Speedlite](#)
- [Pornirea aparatului](#)
- [Fotografiere cu bliț complet automată](#)
- [E-TTL II / E-TTL Bliț automat în funcție de modul de fotografiere](#)
- [Verificare informații baterie](#)

Încărcarea bateriei

1. Îndepărtați capacul protector.




2. Introduceți complet bateria în încărcător.



- Urmați pașii invers pentru a scoate bateria.


3. Reîncărcați bateria.

Pentru LC-E6



- Așa după cum vă indică săgeata, scoateți în afară piciorușele încărcătorului bateriei și introduceți-le în priza de alimentare.

Pentru LC-E6E




- Conectați cablul de alimentare la încărcător și introduceți ștecărul în priză.
- Încărcarea pornește automat și lumina pentru încărcare devine portocalie și clipește.

Nivel încărcare	Lampă încărcare	
	Culoare	Afișaj
0-49%	Portocaliu	Clipește o dată pe secundă
50-74%		Clipește de două ori pe secundă
75% sau mai mult		Clipește de trei ori pe secundă
Încărcat	Verde	Rămâne aprins

- Încărcarea durează aproximativ 2 ore și 10 de min. la temperatura camerei (23 °C) pentru o baterie descărcată complet. Timpul de încărcare diferă în funcție temperatura ambientală și capacitatea rămasă.

- Pentru măsuri de siguranță, reîncărcarea la temperaturi scăzute (5–10°C) va dura mai mult (până la aproximativ 4 ore).
- **Blițul Speedlite nu vine preîncărcat.**
Încărcați înainte de utilizare.
- **Încărcarea ar trebui realizată în ziua utilizării sau cu o zi înainte.**
Bateriile încărcate se descarcă în timp, chiar dacă nu sunt folosite.
- **După reîncărcarea bateriei, decuplați-o și decuplați încărcătorul.**
- **Capacul de protecție poate fi atașat în diferite direcții pentru a indica dacă bateria este încărcată sau descărcată.**
În funcție de direcția în care atașați capacul, prin fereastră sunt vizibile diferite culori (<  >). În funcție de ce culoare stabiliți pentru acumulatorii încărcăți și descărcați, puteți vedea imediat starea acumulatorului.



- **Când nu folosiți blițul Speedlite, scoateți bateria.**
Dacă bateria este păstrată în blițul Speedlite pentru o perioadă extinsă de timp, curentul care circulă prin baterie poate duce la descărcare excesivă și să reducă durata de viață a bateriei. Depozitați bateria cu capacul protector atașat (furnizat). Depozitarea bateriei după ce a fost complet încărcată poate diminua randamentul acesteia.
- **Încărcătorul bateriei poate fi de asemenea folosit în alte țări.**
Încărcătorul este compatibil cu prize 100–240 V AC 50/60 Hz. Dacă este necesar, atașați un adaptor pentru priză disponibil în comerț pentru țara sau regiunea respectivă. Pentru a evita deteriorări, nu conectați la transformatoare de voltaj portabile.
- **Acumulatorii care se descarcă repede chiar dacă au fost încărcăți complet trebuie să fie înlocuiți.**
Verificați performanța de încărcare a bateriei înainte de a achiziționa unul nou.

Atenție

- După ce ați deconectat încărcătorul, nu atingeți piciorușele aprox. 10 sec.
- Bateriile nu sunt reîncărcate când capacitatea disponibilă este deja de aprox. 90% sau mai mult.



Notă


Depozitare baterie

- Depozitați într-un loc rece, uscat și bine ventilat.
- Dacă bateria este îndepărtată, curentul care circulă prin baterie poate duce la descărcare excesivă și să deterioreze bateria, chiar dacă o veți reîncărca.
- Înainte de a depozita acumulatorul pentru perioade mari de timp, încărcați până la aprox. 50% cel puțin o dată pe an.

Introducerea bateriei


Folosiți acumulatorul LP-EL ca sursă de alimentare.

1. Deschideți capacul.




- Glisați capacul compartimentului pentru baterie pentru a-l deschide.

2. Introduceți bateria.



- Introduceți întâi contactele bateriei, așa cum este indicat.

3. Închideți capacul.



- Închideți capacul compartimentului de baterii și împingeți-l în sus până se aude un clic.

Timp de încărcare și număr de declanșări

Doar EL-5 (Ver.2)

Timp de reîncărcare		Număr de declanșări
Bliț rapid	Bliț normal	
Aprox. 0,1–1,0 sec.	Aprox. 0,1–1,2 sec.	Aprox. 350–2.450

* Funcția de bliț rapid permite declanșarea înainte ca blițul să fie complet încărcat (☑).

* Folosind un acumulator LP-EL nou, complet încărcat

* Se bazează pe standardele de testare Canon

Atenție

- **Când declanșați continuu, nu atingeți capul blițului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii.**

Când declanșați continuu sau folosiți blițul pentru modelare în mod repetat la intervale scurte, nu atingeți capul blițului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii. Capul blițului, bateriile și zona din apropierea compartimentului pentru baterii se încălzesc, apărând riscul să vă ardeți.

- **Nu permiteți produsului să intre în contact cu aceeași zonă a pielii pentru perioade extinse de timp în timpul folosirii.**

Acest lucru poate duce la apariția arsurilor la temperatură scăzută, inclusiv roșeață a pielii, chiar dacă nu simțiți că produsul este fierbinte.




Notă

- Acumulatorul ar trebui să fie reîncărcat când este afișat <  > sau dacă panoul LCD se oprește în timpul reîncărcării.


Atașarea și detasarea blițului Speedlite

1. Atașați blițul Speedlite.




- Îndepărtați capacul pentru patina aparatului și capacul pentru piciorul de montare al blițului Speedlite.
- Introduceți blițul Speedlite încet, asigurându-vă că piciorul pentru montare al blițului Speedlite este aliniat cu patina multifuncțională a aparatului.
- Introduceți piciorul de montare al blițului Speedlite **complet** în patina aparatului.

2. Securizați blițul Speedlite.



- Pe piciorul de fixare, mutați butonul de blocare către dreapta.
- Butonul de blocare este blocat când face clic în poziție.

3. Scoateți blițul Speedlite.



- În timp ce apăsați butonul de deblocare, mutați către stânga și îndepărtați blițul Speedlite.


Atenție

- Înainte de a atașa sau detașa blițul Speedlite, asigurați-vă că acesta este oprit.
- Dacă introduceți forțat blițul Speedlite într-un aparat fără patină multifuncțională poate deteriora blițul sau aparatul foto.
- Nu permiteți obiectelor dure să atingă contactele. Acest lucru poate deteriora aparatul.
- Nu atingeți contactele cu degetele. Acest lucru poate duce la corodare. Contactele corodate pot cauza funcționarea defectuoasă.
- Înlăturați obiectele străine de pe patină multifuncțională cu suflantă disponibilă în comerț sau alte instrumente asemănătoare.
- Permiteți patinei multifuncționale să se usuce înainte de utilizare, dacă se udă.

Pornirea alimentării


- ☒ [Bliț rapid](#)
- ☒ [Închidere automată](#)
- ☒ [Blocare Operațiuni bliț](#)
- ☒ [Iluminare panou LCD](#)

1. Setezi butonul de alimentare la < ON >.



- Începe reîncărcarea blițului.
- < **CHARGE** > apare pe panoul LCD în timpul reîncărcării. După reîncărcarea blițului, nu mai este afișat și blițul Speedlite emite un sunet.

2. Verificați că reîncărcarea blițului este finalizată.



- Starea luminii pentru bliț pregătit se schimbă astfel **stins** → **roșu (clipește)** (bliț rapid pregătit) → **roșu (aprins)** (complet încărcat).
- Pentru a declanșa un bliț de test, apăsați butonul de test bliț (lumină bliț pregătit, (1)).



Atenție

- Declanșare bliț test nu este disponibil când este activă durata de măsurare a aparatului.



Notă

- Setările blițului vor fi reținute în memorie chiar și după oprirea acestuia.
- Emiterea sunetelor după reîncărcarea blițului poate fi dezactivată în [P.Fn-05](#).

Bliț rapid

Funcția bliț rapid permite declanșarea blițului când lumina pentru bliț pregătit clipește cu roșu (înainte ca blițul să fie complet încărcat). Este disponibil în toate modurile de declanșare ale aparatului foto. Deși puterea blițului va fi aprox. 1/2 la 1/6 din puterea completă când este complet încărcat, este folosit pentru a fotografia cu un interval mai scurt între declanșări.

În timpul fotografierii cu bliț manual, blițul rapid este disponibil când puterea blițului este setată în intervalul 1/4 - 1/1024. Țineți cont că Bliț rapid nu este disponibil când folosiți bliț stroboscopic sau la fotografiere cu bliț wireless.



Atenție

- Dacă folosiți Bliț rapid la fotografiere continuă sunt șanse mai mari de a cauza subexpunere, de la puterea mai mică a blițului.



Notă

- Pentru detalii despre afișajul < **CHARGE** > când blițul Speedlite este folosit ca transmițător la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio, consultați [iluminare panou LCD](#).
- Blițul rapid poate fi dezactivat în [P.Fn-01](#).

Închidere automată

Această funcție ajută la reducerea consumului de energie prin oprirea automată a blițului Speedlite dacă nu este folosit pentru aprox. 90 de secunde. Pentru a porni blițul Speedlite din nou, apăsați butonul declanșator al aparatului până la jumătate sau apăsați butonul de test al blițului (lumina bliț pregătit).

Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când blițul este setat ca transmițător la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio (📶) sau configurat pentru fotografiere corelată (🔗).



Notă

- Oprirea automată poate fi dezactivată în [C.Fn-01](#).
- Când este atașat la un aparat, blițul Speedlite intră în modul închidere automată dacă nu este folosit pentru aprox. 90 de secunde după ce aparatul a intrat în modul închidere autom.

Blocare Operațiuni bliț

Dacă setați butonul de alimentare la <LOCK>, puteți dezactiva butoanele și roțile blițului. Acest lucru vă poate ajuta să preveniți modificarea accidentală a setărilor pentru blițul Speedlite.

< **LOCKED** > este afișat pe panoul LCD, dacă operați un buton sau o roțiță.



Notă

- Chiar dacă butonul pentru alimentare este setat la <LOCK>, sunt disponibile în continuare declanșarea blițului de test și a luminii de modelare. Țineți cont că panoul LCD este luminat, dacă operați un buton sau o roțiță.

Iluminare panou LCD

Panoul LCD este luminat pentru aprox. 12 sec. (☞12), dacă operați un buton sau o rotiță. Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD când blițul Speedlite este folosit ca transmițător la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio, consultați [iluminare panou LCD](#).




Notă

- Iluminare panou LCD poate fi modificată în [C.Fn-22](#).


Fotografiere cu bliț complet automată

Puteți fotografia în modul E-TTL II și E-TTL complet automat când setați modul de fotografiere al aparatului la <P> (Program AE) sau un alt mod complet automat.

1. Selectați <MODE> cu joystick-ul.



2. Selectați <ETTL>.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta <ETTL>, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Focalizați pe subiect.

- Apăsați butonul declanșator până la jumătate pentru focalizare.
- Timpul de expunere și diafragma sunt afișate în vizor.
- Verificați că <⚡> apare în vizor.

4. Realizați fotografia.



* Acesta este un exemplu de afișaj când aparatul este în modul < **P** > (Program AE).

- Verificați dacă subiectul se află în raza de acoperire a blițului (1).
- Dacă apăsați butonul declanșator până la capăt declanșează blițul și realizează o fotografie.



Notă

- Dacă subiectul din fotografie este întunecat (subexpus), încercați să vă apropiați de acesta înainte de a fotografia din nou. Puteți încerca și să creșteți valoarea ISO.
- Modurile complet automat includ < **A** >, < **S** > și < **CA** >.
- < **ETTL** > este afișat pe panoul LCD, chiar dacă blițul Speedlite este folosit cu aparate compatibile cu E-TTL II.
- După fotografiere, opriți aparatul și blițul Speedlite, înlăturați blițul Speedlite de pe aparat și atașați capacul pentru piciorul pentru montare înainte de a depozita blițul.

E-TTL II / E-TTL Bliț automat în funcție de modul de fotografiere

☒ [Auto zoom pentru dimensiunea senzorului](#)

☒ [Transmiterea informațiilor despre temperatura de culoare](#)

☒ [Lumină pentru asistare AF](#)

Blițul automat E-TTL II sau E-TTL care se potrivește modului curent este folosit în mod automat - doar setați aparatul în modul de fotografiere < **Tv** > (AE prioritate timp de expunere), < **Av** > (AE prioritate diafragmă) < **Fv** > (AE flexibil) sau < **M** > (Expunere manuală).

Tv	Selectați acest mod când doriți să setați timpul de expunere manual. Aparatul setează o valoare a diafragmei potrivită pentru timpul de expunere pentru a obține expunerea standard în funcție de măsurarea realizată de aparat. ● Valoare diafragmei clipește pentru a vă avertiza în cazul unor fundaluri subexpuse sau supraexpuse. Reglați timpul de expunere până când valoarea diafragmei nu mai clipește.
Av	Selectați acest mod când doriți să setați diafragma manual. Aparatul setează timpul de expunere potrivit pentru valoarea diafragmei pentru a obține expunerea standard în funcție de măsurarea realizată de aparat. ● Este recomandată utilizarea unui trepied, deoarece este folosit un timp de expunere lung pentru scenele cu luminozitate scăzută. ● Timpul de expunere clipește pentru a vă avertiza în cazul unor fundaluri subexpuse sau supraexpuse. Reglați valoarea diafragmei până când timpul de expunere nu mai clipește.
Fv	Puteți seta orice valoare pentru timpul de expunere sau diafragmă. ● Dacă valoarea diafragmei clipește când setați un timp de expunere, reglați timpul de expunere până când valoarea diafragmei nu mai clipește. ● Dacă timpul de expunere clipește când setați o diafragmă, reglați diafragma până când timpul de expunere nu mai clipește.
M	Selectați acest mod, dacă doriți să setați atât timpul de expunere cât și diafragma manual. Lumina de la bliț oferă expunerea standard pentru subiect. Expunerea fundalului depinde în funcție de timpul de expunere și de valoarea diafragmei specificate de dumneavoastră.

Viteze de sincronizare ale blițului și diafragmei în funcție de modul de fotografiere

	Timp de expunere	Valoare diafragmă
P	Setat automat (1/X sec. - 1/60 sec.)* ¹	Setat automat
Tv	Setat manual (1/X sec. - 30 sec.)	Setat automat
Av	Setat automat (1/X sec. - 1/60 sec.)* ¹	Setat manual
Fv	Setat manual / automat (cel puțin 1/X sec.)	Setat manual / automat
M	Setat manual (1/X sec. - 30 sec., Bulb)	Setat manual

* 1/X sec. reprezintă viteza maximă de sincronizare a aparatului foto cu blițul.

* 1: Pe aparatele care sunt compatibile cu sincronizare lentă, depinde în funcție de setări.


Auto zoom pentru dimensiunea senzorului

Blițul Speedlite recunoaște automat dimensiunea senzorului de imagine pentru aparatele EOS Digital și setează acoperirea blițului care este ideală pentru unghiul de vizualizare efectiv pentru un obiectiv pentru o distanță focală de 24 - 200 mm.

Transmiterea informațiilor despre temperatura de culoare

Această funcție oferă nivelul de alb optim la fotografierea cu bliț prin folosirea informațiilor despre temperatura de culoare din momentul declanșării, care este transmisă de blițul Speedlite către aparatul foto EOS Digital. Este activat în mod automat când nivelul de alb al aparatului este setat la < **AWB** >, < **AWBW** > sau <  >.

Lumină pentru asistare AF



Lumina LED pentru asistare AF a blițului Speedlite se declanșează automat pentru a ajuta autofocalizarea în scenele cu luminozitate scăzută.

Cât despre unghiurile de vedere compatibile, lumina pentru asistare AF este eficientă pentru distanțe focale de 24 mm sau mai mari și intervalul efectiv este 0,6–10 m la centrul zone AF.

Atenție

- Focalizarea cu lumina AF a unui bliț Speedlite extern poate fi dificilă când folosiți un punct AF periferic pe aparat sau un obiectiv grandangular sau telefoto. În acest caz, folosiți punctul AF central sau un punct AF aflat mai aproape de centru.


Notă

- Declanșarea luminii AF poate fi dezactivată în [C.Fn-08](#).
- Declanșarea blițului este fixă pentru EOS R3, EOS R7 și EOS R10. Pentru alte aparate cu o patină multifuncțională, declanșarea blițului este reglată automat pentru a se potrivi luminozității.
- În funcție de luminozitatea ambientală, lumina pentru asistare AF trece automat la declanșarea intermitentă a blițului pentru the EOS R3, EOS R7 și EOS R10. Pentru alte aparate cu o patină multifuncțională, creșterea temperaturii interne va micșora automat luminozitatea luminii LED pentru asistare AF sau va trece automat la declanșarea intermitentă a blițului, pentru siguranță. Țineți cont că această lumină poate fi emisă de aparat în loc să fie emisă de blițul Speedlite, în funcție de luminozitatea ambientală.


Verificare informații baterie

Puteți verifica starea bateriei pe care o folosiți.

1. Apăsați butonul <SUB MENU>.



2. Afișează ecranul cu informații.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta < **information** >, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Afișează ecranul [Info. baterie].



- Apăsați pe joystick vertical sau rotiți < > pentru a selecta < **Battery info.** >, apoi apăsați pe joystick direct.



- (1) Identifică bateria folosită.
- (2) Afișează un indicator pentru nivelul bateriei și capacitatea rămasă sub formă de procent.
- (3) Afișează o înregistrare pentru numărul de declanșări de bliț pentru bateria curentă, sub formă de număr de declanșări la putere maximă. Contorizarea este resetată după reîncărcare.
- (4) Afișează randamentul de reîncărcare al bateriei, indicând sănătatea bateriei.

: Randamentul de reîncărcare este bun

: Moderat

: Este recomandată înlocuirea bateriei

Atenție

- Vă recomandăm utilizarea unui acumulator Canon LP-EL original. Este posibil ca acumulatorii ne-originali Canon să nu ofere aceleași performanțe pentru blițul Speedlite și este posibil să ducă la defectarea blițului.



Notă

- Dacă este afișat mesajul **[Cannot communicate with battery Use this battery?]** (Nu se poate comunica cu bateria. Folosiți această baterie?), urmați instrucțiunile afișate.

Fotografie avansată cu bliț

Acest capitol descrie metode avansate de fotografiere folosind funcțiile blițului Speedlite.



⚠ Atenție

- Funcțiile de la paginile care au ☆ în partea din dreapta sus nu sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Toate operațiunile din acest capitol sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la <Fv>, <P>, <Tv>, <Av>, <M> sau <Bulb (B)> (Zonă creativă).



- [Compensare expunere bliț](#) ☆
- [Bracketing pentru expunerea blițului](#) ☆
- [Blocare FE](#) ☆
- [Sincronizare la viteză mare](#) ☆
- [Sincronizare a doua perdea](#) ☆
- [Reflectare](#)
- [Setări acoperire bliț](#) ☆
- [Bliț manual](#) ☆
- [Bliț stroboscopic](#) ☆
- [Lampă de modelare](#)
- [Bliț de modelare](#) ☆
- [Anularea setărilor blițului Speedlite](#) ☆

Puterea blițului poate fi reglată. Valoarea pentru compensarea expunerii cu bliț poate fi setată într-un interval de ± 3 stops în pași de 1/3-stop.

1. Selectați cu joystick-ul.



2. Setati valoarea compensării expunerii blițului.




- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți $\odot$ > pentru a seta valoarea pentru compensare, apoi apăsați pe joystick direct.
- "0,3" indică 1/3 stop și "0,7" indică 2/3 stop.
- Pentru a anula compensarea expunerii blițului, readuceți valoarea la ± 0 .
- După ce setați o valoare nouă, aceasta nu se va modifica dacă apăsați pe joystick vertical.
- După modificarea valorii, valoarea modificată nu va fi setată dacă apăsați butonul $\hookleftarrow$.

Notă


- În general, folosiți compensare pozitivă pentru subiecți luminoși și compensare negativă pentru cei întunecați.
- Când valoarea compensării este setată în pași de 1/2-stop pe aparat, compensarea expunerii blițului este setată într-un interval de ± 3 stop în pași de 1/2-stop.
- Setarea de pe blițul Speedlite are prioritate dacă compensarea expunerii blițului a fost setată atât cu blițul, cât și cu aparatul.
- Puteți seta valoarea compensării expunerii blițului dacă rotiți $\odot$ > direct fără să selectați $\blacksquare$ > cu joystick-ul ([C.Fn-13](#)).

Puteți realiza trei fotografii în timp ce se modifică automat puterea blițului. Această funcție se numește Bracketing pentru expunerea blițului (FEB). Intervalul pentru setare este ± 3 stop în pași de 1/3-stop.



1. Selectați cu joystick-ul.



2. Apăsați pe joystick în jos pentru a selecta FEB.



3. Setări nivelul FEB.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți $\odot$ > pentru a seta nivelul FEB, apoi apăsați pe joystick direct.
- "0,3" indică 1/3 stop și "0,7" indică 2/3 stop.
- Când este folosit împreună cu compensarea expunerii blițului, fotografierea FEB este realizată plecând de la valoarea compensării expunerii blițului. <◀> sau <▶> apare la capătul indicatorului dacă expunerea setată depășește ± 3 stops.
- După ce setați o valoare nouă, aceasta nu se va modifica dacă apăsați pe joystick vertical.
- După modificarea valorii, valoarea modificată nu va fi setată dacă apăsați butonul <↶>.


Notă

- După ce sunt realizate cele trei fotografii, FEB este anulat automat.
- Înainte de a fotografia cu FEB, este recomandat să setați modul de fotografiere al aparatului la o singură fotografie și să verificați că blițul este complet încărcat. Când modul de declanșare este setat la fotografiere continuă, fotografierea se oprește automat după ce sunt realizate trei cadre.
- Puteți folosi FEB împreună cu compensarea expunerii blițului sau blocare FE.
- Când valoarea compensării este setată în pași de 1/2-stop pe aparat, compensarea expunerii blițului este setată într-un interval de ± 3 stop în pași de 1/2-stop.
- Puteți dezactiva anularea automată pentru FEB după trei cadre în [C.Fn-03](#).
- Puteți schimba secvența de fotografiere FEB ([C.Fn-04](#)).

Fotografierea cu blocare FE (expunere bliț) oferă o expunere bliț potrivită pentru zona specificată cu subiectul.

Cu < **ETTL** > afișat pe panoul LCD, apăsați butonul < * > (blocare AE) al aparatului.

1. Focalizați pe subiect.



2. Apăsați butonul < * > (16).



- Centrați subiectul în vizor, apoi apăsați butonul < * > al aparatului.
- Blițul Speedlite declanșează înainte de fotografiere și puterea necesară pentru subiect este reținută.
- [FEL] este afișat în vizor pentru aproximativ jumătate de secundă.
- De fiecare dată când apăsați butonul < * >, blițul va declanșa și o nouă valoare este reținută în memorie.




Notă


- < ⚡ > clipește în vizor dacă nu se poate obține o expunere potrivită cu blocare FE. Apropiati-vă de subiect sau deschideți diafragma înainte de a încerca să blocați expunerea cu bliț din nou. Puteți încerca să creșteți valoarea ISO înainte de a încerca să blocați expunerea cu bliț din nou.
- Este posibil ca blocarea FE să nu fie prea eficientă, dacă subiectul este prea mic în vizor.

Sincronizare viteză mare permite fotografierea cu bliț la timpi de expunere mai scurți decât timpul de expunere maxim de sincronizare cu blițul. Acest lucru este eficient când fotografiați cu diafragma deschisă la maxim în modul **< Av >** (AE prioritate diafragmă) pentru a obține un fundal neclar în spatele subiectului în exterior în timpul zilei, de exemplu.

1. Apăsați pe joystick direct.




2. Selectați articolul indicat în (1).



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți **< ⌂ >** pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Selectați < >.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta <  >, apoi apăsați pe joystick direct.
- Înainte de fotografiere, verificați că <  > apare în vizor.

Atenție


- Cu sincronizarea la viteză mare, cu cât timpul de expunere este mai scurt, cu atât scade numărul director. Verificați intervalul de utilizare pe panoul LCD.
- Pentru a evita uzura sau deteriorarea capului blițului de la supraîncălzire, este posibil ca blițul Speedlite să reducă viteza la fotografierea repetată cu sincronizare la viteză mare.

Notă


- <  > nu este afișat în vizor când setați un timp de expunere care este mai lung decât viteza maximă de sincronizare a blițului.
- Pentru a reveni la bliț normal, selectați <  > (sincronizare prima perdea) la pasul 3 (<  > nu este afișat pe ecran după configurare).
- < SYNC > (sincronizare obturator) poate fi atribuită pozițiilor verticale sau orizontale pentru joystick în [P.Fn-08](#).

Folosind sincronizare a doua perdea la timpi de expunere lungi permite fotografii naturale cu mișcarea subiectului, precum luminile mașinilor. Blițul se declanșează exact înainte ca aparatul să încheie expunerea (înainte de închiderea obturatorului).

1. Apăsați pe joystick direct.




2. Selectați articolul indicat în (1).



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți  pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Selectați .



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți  pentru a selecta , apoi apăsați pe joystick direct.



Notă

- Sincronizare a doua cortină funcționează bine în modul de fotografiere < **B** > (Bulb).
- Blițul Speedlite declanșează de două ori în modul bliț < **ETTL** >. Prima declanșare, care nu reprezintă un defect, este un pre-bliț pentru a determina puterea de declanșare.
- Pentru a reveni la bliț normal, selectați < **▶▶▶** > (sincronizare prima perdea) la pasul 3 (< **▶▶▶** > nu este afișat pe ecran după configurare).

Reflectare


 [< Ț Ț > Fotografie cu bliț la apropiere](#)

 [Fotografiere cu reflexie](#)

Dacă îndreptați capul blițului către tavan sau un perete pentru a folosi lumina reflectată de acesta, veți obține o umbră mai puțin evidentă a subiectului, pentru a obține cadre cu un aspect mai natural. Această metodă este denumită "fotografiere cu bliț bounce (reflectată)".

Setarea orientării capului blițului

- Puteți roti sau înclina capul blițului așa cum este indicat. Dacă rotiți sau înclinați capul blițului va face ca afișajul să se modifice în .
- Când acoperirea blițului este setată la **< A >** (automat), dacă este rotit capul blițului setează acoperirea blițului la 50 mm și  este afișat.
- Puteți seta acoperirea blițului și manual .






Notă

- Dacă folosiți pentru reflectare tavane sau pereți care sunt prea departe, este posibil să nu obțineți suficientă lumină pentru expunere.
- Dacă fotografiile sunt prea întunecate, micșorați valoarea diafragmei ($f/\text{număr}$) pentru a deschide diafragma și încercați din nou. Puteți încerca și să creșteți valoarea ISO.
- Alegeți un tavan sau un perete alb pentru a reflecta lumina, deoarece aceștia reflectă o cantitate mai mare de lumină. Dacă folosiți suprafețe care nu sunt albe pentru a reflecta lumina, este posibil să nu obțineți suficientă lumină și fotografiile să fie afectate de culoarea suprafeței folosită pentru a reflecta lumina.
- Dacă folosiți Bliț rapid la fotografiere cu bliț reflectat sunt șanse mai mari de a cauza subexpunere, de la puterea mai mică a blițului.

< Ț Ț > Fotografie cu bliț la apropiere

Puteți fotografia subiecte la o distanță mai mică într-un interval de aprox. 0,5 – 2 m, dacă poziționați capul blițului în jos la 7 °.

Dacă înclinați capul blițului cu 7° va face ca afișajul să se modifice în < Ț Ț >.



Notă


- Următorul ecran apare când capul blițului este înclinat în jos. Dacă a fost înclinat din greșeală, aduceți-l la poziția originală.



Dacă folosiți panoul de reflexie când realizați un portret, vă permite să surprindeți lumina reflectată în ochii unei persoane pentru a crea o expresie mai vie.


1. Înclinați capul blițului în sus la 90 °.

2. Trageți în sus de panoul wide.




- Ridicați fila în mijlocul panoului wide.
- Panoul alb de reflexie iese împreună cu aceasta.

3. Împingeți înapoi panoul wide.



- Împingeți înapoi doar panoul wide, păstrând doar panoul de reflexie.
- Fotografierea este la fel ca la fotografierea cu bliț reflectat.






Atenție

- Poziționați capul blițului către în față și 90° în sus. Când capul blițului este rotit către stânga sau dreapta, panoul de reflexie nu este eficient.
- Pentru a obține strălucirea ochilor unei persoane, fotografiați la aprox. 1,5 m de la subiect (la ISO 100 cu f/2,8).
- Nu trageți în sus panoul wide folosind prea multă forță. Dacă procedați astfel puteți detașa panoul wide de pe blițul Speedlite.


Panoul Wide

Acoperirea blițului poate fi setată automat sau manual. Setati la < **A** > (Auto) pentru reglare automată a acoperirii blițului pentru a se potrivi distanței focale (unghiului de vizualizare) a obiectivului atașat și dimensiunii senzorului de imagine (). Cu < **M** > (Manual), puteți seta manual acoperirea blițului în intervalul 24 - 200 mm.


1. Apăsați pe joystick direct.




2. Selectați articolul indicat în (1).



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.



3. Setări acoperirea blițului.



AUTO	24	28	35
50	70	80	105
135	200		


- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta acoperirea blițului, apoi apăsați pe joystick direct.
- Pentru a seta automat, selectați < **AUTO** > și pentru a seta manual, selectați un număr (care indică distanța focală în mm).

Notă

- Acoperirea blițului pe care o setați manual ar trebui să se potrivească sau să depășească unghiul de vizualizare, pentru a evita vignetarea.
- Avertismentul < **WIDE** > este afișat pe panoul LCD când este montat un obiectiv cu distanța focală mai mică de 24 mm. În același mod, avertismentul < **WIDE** > este afișat când folosiți un aparat cu un senzor mai mic de full-frame și unghiul de fotografiere este mai mic decât distanța focală de 24 mm.
- < **ZOOM** > poate fi atribuită pozițiilor verticale sau orizontale pentru joystick în [P.Fn-08](#).


Când folosiți panoul wide al blițului împreună cu blițul, puteți fotografia cu blițul acoperind și unghiul de vizualizare al unor obiective ultra-grandangulare până la o distanță focală de 14 mm.

1. Scoteti panoul wide.



- Scoteti fila în mijlocul panoului wide.
- Panoul alb de reflexie iese împreună cu aceasta.

2. Împingeți înapoi panoul de reflexie.



- Împingeți înapoi doar panoul de reflexie, păstrând în jos doar panoul wide.

! Atenție

- Un avertisment < **!** WP > apare pe panoul LCD când panoul wide este folosit la fotografiere cu bliț reflectat, deoarece este posibil să apară mai des subexpuneri în aceste condiții.
- Nu scoteți panoul wide folosind prea multă forță. Acest lucru îl poate detașa de pe blițul Speedlite.
- Nu este compatibil cu unghiurile de fotografiere ale obiectivelor EF15mm f/2.8 Fisheye sau EF8-15mm f/4L Fisheye USM.



Notă

- Acoperirea blițului este setată automat când folosiți panoul wide. Nu pot fi modificate manual.


[Setare leșire bliț manual din memorie FE](#)

[Expunere manuală bliț măsurată](#)


Puterea blițului poate fi setată în intervalul 1/1024 până la putere maximă (1/1), în trepte de 1/3-stop.

Folosind un aparat de măsurat intensitatea blițului disponibil în comerț, puteți determina puterea blițului necesară pentru o expunere potrivită. Este recomandat să setați pe aparat modul de fotografiere la < **Av** > sau < **M** >.

1. Selectați < **MODE** > cu joystick-ul.




2. Setați modul bliț la < **M** >.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta < **M** >, apoi apăsați pe joystick direct.


3. Selectați < > cu joystick-ul.



4. Reglați puterea blițului.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a seta puterea blițului, apoi apăsați pe joystick direct.



- Sunt afișate distanța de fotografiere aproximativă (1) și diafragma (2), când apăsați butonul declanșator al aparatului până la jumătate.


Notă

- Când este setată sincronizare high-speed, intervalul de setare a puterii blițului este 1/128–1/1.
- Pentru detalii despre numere ghid când este folosit bliț manual, consultați [Specificatii](#).
- Puterea blițului poate fi setată direct dacă rotiți <  > fără să selectați mai întâi < **MODE** > cu joystick-ul, dacă veți configura [C.Fn-13](#).

Setare leșire bliț manual din memorie FE


Nivel de putere al blițului folosit când fotografiați în modul bliț <ETTL> poate fi aplicat ca nivelul pentru modul bliț <M>.

1. Setări funcția de memorie FE.




- Setări funcția personalizată C.Fn-19 <FEM> la 1: ON (🔘).

2. Fotografiati în modul bliț <ETTL>.




- Selectați <MODE> cu joystick-ul.
- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <🔘> pentru a selecta <ETTL>, apoi apăsați pe joystick direct.




- Apăsați complet butonul declanșator pentru a fotografia.

3. Setati modul bliț la <M>.



- Selectați <MODE> cu joystick-ul.
- Apăsati pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta <M>, apoi apăsați pe joystick direct.

4. Verificați puterea blițului.



- Verificați dacă subiectul se află în raza de acoperire a blițului (1).

Atenție

- Înainte de a declanșa cu blițul Speedlite setat la **<ETTL>**, asigurați-vă că lumina bliț pregătit este roșie (complet încărcat).
- Dacă modificați valoarea ISO, valoarea diafragmei sau alte setări care implică puterea blițului (precum intensitatea luminii sau zoom bliț) după ce fotografiați cu blițul Speedlite setat la **<ETTL>**, vă recomandăm să fotografiați din nou cu el setat la **<ETTL>**.
- Temperatura de culoare a blițului Speedlite poate fi foarte diferită decât cea a luminii ambientale când balansul de alb al aparatului foto este setat la **<AWB>** tonurile de culoare ale fotografiilor pot fi foarte diferite între setările **<ETTL>** și **<M>** când compensarea blițului este setată către partea negativă și **[Echilibru ETTL]** este setat la **[Prior med amb]**.
- Când folosiți memorie FE la fotografierea wireless cu mai multe blițuri, configurați înainte setări identice pentru grupurile de declanșare pentru **<ETTL>** și **<M>**. Când setați **<ETTL>** la **<A:B:C>**, setați **<M>** la **<A:B:C>**.
- Interval de bliț efectiv indicat pentru **<ETTL>** este posibil să nu se potrivească cu distanța focală indicată pentru **<M>**, în funcție de condițiile de fotografiere.
- Dacă setați puterea blițului la 1/1024 poate avea ca rezultat supraexpunere.

Notă

- Puteți doar să apăsați pe joystick în jos pentru a schimba între **<ETTL>** și **<M>** când C.Fn-19 **<FEM>** este setat la [2] (Pornit / **MODE** **ETTL↔M**).

Expunere manuală bliț măsurată

Folosind un aparat foto compatibil cu bliț măsurat manual, puteți seta manual nivelul pentru expunere bliț înainte de fotografiere. Acest lucru este eficient pentru fotografie cu bliț la apropiere. Folosiți un card gri 18% disponibil în comerț și fotografiați după cum urmează.

1. Configurați setările aparatului și ale blițului Speedlite.

- Setati modul de fotografiere al aparatului la **<M>** sau **<Av>**.
- Setati modul blițului Speedlite la **<M>**.

2. Focalizați pe subiect.

- Focalizați manual pe subiect.


3. Setati un card gri 18%.

- Puneți cardul în locul subiectului.
- Îndreptați aparatul astfel încât întreg cercul pentru măsurarea spot din centrul vizorului să acopere cartonul gri.

4. Apăsati butonul **<M-Fn>** sau **<✳>** / **<FEL>** (ⓘ16).

- Blițul Speedlite declanșează înainte de fotografiere și este reținută puterea necesară pentru o expunere cu bliț potrivită.
- În partea dreaptă a vizorului, indicatorul pentru nivelul expunerii va indica nivelul de expunere a blițului față de expunerea standard.

5. Setați nivelul expunerii blițului.



- Reglați nivelul manual al blițului Speedlite astfel încât nivelul expunerii cu bliț să se alinieze cu semnul expunerii standard.

6. Realizați fotografia.

- Îndepărtați cardul gri și realizați fotografia.



Notă


- Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului foto pentru detalii despre aparate care sunt compatibile cu bliț măsurat manual.

Calcularea timpului de expunere



Folosirea blițului stroboscopic la timpi de expunere lungi vă permite să surprindeți mișcarea continuă într-o singură fotografie, ca la fotografiere secvențială.

Pentru blițul stroboscopic, setați puterea blițului, numărul de blițuri și frecvența blițului (numărul de blițuri pe secundă, echivalent Hz). Pentru detalii despre număr maxim de declanșări continue, consultați [Număr maxim de declanșări continue](#).

1. Selectați <MODE> cu joystick-ul.





2. Setați modul bliț la <MULTI>.





- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta < **MULTI** >, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Apăsați pe joystick direct, apoi selectați un articol.



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta frecvența blițului (1), numărul de declanșări (2) sau puterea blițului (3), apoi apăsați pe joystick direct.

4. Setati valoarea.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți < > pentru a seta valoarea, apoi apăsați pe joystick direct.
- Repetați pașii 3–4 până ce configurați toate setările pentru frecvența blițului, numărul de declanșări și puterea blițului.

Calcularea timpului de expunere

Pentru a vă asigura că obturatorul rămâne deschis până ce toate declanșările stroboscopice sunt realizate, calculați astfel un timp de expunere pe care să îl setați pe aparat.

Numărul de declanșări + frecvența blițului = timpul de expunere

De exemplu, dacă numărul de blițuri este setat la 10 (declanșări) și frecvența blițului la 5 (Hz), setați timpul de expunere la 2 sec. sau mai mult.



Atenție

- Pentru a evita deteriorarea capului blițului din cauza supra-încălzirii, nu folosiți blițul stroboscopic pentru mai mult de 30 de ori. După declanșarea blițului de modelare de 30 de ori, permiteți blițului să se odihnească pentru cel puțin 10 de min.
- Dacă fotografiați de mai mult de 30 de ori, funcția de protecție va fi activată și va restricționa declanșarea blițului. În acest caz, permiteți blițului să se odihnească pentru cel puțin 40 de min.



Notă

- Blițul stroboscopic este mai eficient când combinați un subiect reflexiv cu un fundal întunecat.
- Recomandăm utilizarea unui trepied și a unei telecomenzii.
- Puterea blițului nu poate fi setată la 1/1 sau 1/2 din putere.
- Blițul stroboscopic este posibil și când modul de fotografiere al aparatului este setat la <Bulb (B)>.
- Un număr afișat pe bliț "----" indică faptul că blițul va declanșa continuu până ce obturatorul se închide sau încărcarea blițului se termină, cu numărul maxim de declanșări pentru bliț așa cum este indicat în [Număr maxim de declanșări continue](#).
- Sincronizarea high-speed (Ⓢ) nu este disponibilă în timpul blițului stroboscopic.

Număr maxim de declanșări continue

Numărul maxim de declanșări este următorul, când numărul este indicat ca "----" (afișare bară).

Putere bliț / Hz	1	2	3	4	5	6–7	8–9
1/4	7	6	5	4	4	3	3
1/8	14	14	12	10	8	6	5
1/16	30	30	30	20	20	20	10
1/32	60	60	60	50	50	40	30
1/64	90	90	90	80	80	70	60
1/128	100	100	100	100	100	90	80
1/256	100	100	100	100	100	100	100
1/512	100	100	100	100	100	100	100
1/1024	100	100	100	100	100	100	100


Putere bliț / Hz	10	11	12–14	15–19	20–50	60–199	250–500
1/4	2	2	2	2	2	2	2
1/8	4	4	4	4	4	4	4
1/16	8	8	8	8	8	8	8
1/32	20	20	20	18	16	12	10
1/64	50	40	40	35	30	20	15
1/128	70	70	60	50	40	40	30
1/256	100	100	100	100	80	80	60
1/512	100	100	100	100	100	100	100
1/1024	100	100	100	100	100	100	100

Lampă de modelare

Dacă apăsați butonul <LAMP> activează lumina pentru modelare pentru 5 min. Pentru a o opri, apăsați butonul din nou.

Este folositor pentru verificarea umbrelor subiectului create de blițul Speedlite.

Dacă apăsați butonul declanșator până la capăt oprește lumina pentru modelare.



Atenție


- Evitați să priviți direct către lumina de modelare de la o distanță mică, deoarece vă poate afecta vederea.
- Fotografierea cu lumina de modelare pornită de pe un aparat în modul de fotografiere <M> poate cauza subexpunere.
- Când blițul nu declanșează, când blițul este dezactivat sau când filmați, lumina de modelare nu se oprește automat chiar dacă apăsați butonul declanșator până la capăt.
- Apare o atenționare când temperatura luminii de modelare crește (🔥).
- Dacă temperatura ambientală din jurul luminii de modelare crește prea mult, este posibil ca lumina să scadă în intensitate sau să se oprească complet.

Notă

- Puteți modifica cum este activată lumina de modelare în [C.Fn-18](#).
- Puteți regla luminozitatea pentru lumina de modelare în [P.Fn-06](#).
- Puteți selecta cât timp să rămână pornită lumina de modelare în [P.Fn-07](#).
- Lumina este mai scăzută când este folosit un panou wide.
- Lumina de modelare pentru unitățile transmițător/receptor conectate (📶) pornește și se oprește dacă apăsați butonul <LAMP> când blițul Speedlite este un transmițător la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio.

Blițul declanșează continuu pentru aprox. 1 sec ca răspuns la apăsarea butonului pentru previzualizare profunzime de câmp de pe aparat când aparate (altele decât cele din seria EOS R sau EOS M) sunt folosite ca transmițător cu EL-5 (Ver.2) setat ca receptor. Această funcție se numește “bliț de modelare”. Este folosit pentru verificarea umbrelor subiectului create de blițul Speedlite, precum și pentru raportul de lumină la fotografiere cu bliț wireless (☑).

1. Apăsați butonul pentru previzualizarea profunzimii de câmp de pe aparat.




- Blițul declanșează continuu pentru aprox. 1 sec.

Atenție


- Pentru a evita deteriorarea capului blițului din cauza supra-încălzirii, nu declanșați blițul de modelare pentru mai mult de 40 de ori. După declanșarea blițului de modelare de 40 de ori, permiteți blițului să se odihnească pentru cel puțin 40 de min.
- După ce declanșați blițul de modelare de atâtea ori, dacă fotografiați în continuare la intervale scurte poate activa o funcție de siguranță care restricționează declanșarea. La nivelul 1 de restricționare a blițului, intervalul de declanșare este setat automat la aprox. 8 sec. În acest caz, permiteți blițului să se odihnească pentru cel puțin 40 de min.

Puteți restabili setările implicite pentru funcțiile de fotografiere ale blițului Speedlite, fotografiere wireless și Moduri bliț personalizat.

1. Apăsați butonul <SUB MENU>.





2. Selectați <Set. clear>.



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta <Set. clear>, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Ștergeți setările.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți < > pentru a selecta < **OK** >, apoi apăsați pe joystick direct.
- Setările blițului Speedlite sunt șterse și acesta este pregătit pentru fotografiere normală în modul bliț < **ETTL** >.

Notă

- Dacă ștergeți setările nu va șterge setarea pentru canal radio sau ID wireless radio pentru fotografiere cu bliț wireless, setări Funcții Personalizate/Personale (C.Fn/P.Fn) sau setările pentru Mod bliț personalizat (exceptând setările pentru actualizare automată și corelare mod aparat).

Setare funcții bliț din aparat

Acest capitol descrie cum să setați funcțiile blițului din ecranul meniului aparatului.



Atenție

- Operațiunile descrise în acest capitol nu sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Setați modul de fotografiere al aparatului la <Fv>, <P>, <Tv>, <Av>, <M> sau <Bulb (B)> (Zonă creativă).

- [Controlul blițului din meniul aparatului](#)

Controlul blițului din meniul aparatului

☑ [Setări funcții bliț](#)


☑ [Setări disponibile pe ecranul cu Setările funcțiilor blițului](#)

☑ [Setări funcții personalizate bliț](#)

Puteți seta funcțiile blițului și Funcțiile personalizate din meniul aparatului. Dacă Funcțiile personalizate de pe blițul Speedlite nu sunt afișate pe aparat, încercați să actualizați firmware-ul pentru aparat sau setați-le folosind blițul Speedlite.

Pentru instrucțiuni pentru aparat, consultați manualul de instrucțiuni al aparatului.

1. Selectați < > cu joystick-ul.



- Meniul este afișat pe ecranul aparatului.

2. Setări funcția.

- Ecranul de setare și articolele afișate depind în funcție de aparat.
- Selectați un articol și apoi setați funcția.

Exemple de afișaj



Setări disponibile pe ecranul cu Setările funcțiilor blițului

Pe ecranul **[Setări funcții bliț]** sau **[Setări funcții bliț extern]** al aparatului, puteți configura setările pentru fotografierea cu bliț normală sau pentru fotografierea cu bliț wireless cu transmisie radio.

Principalele funcții pe care le puteți configura sunt după cum urmează. Setările disponibile diferă în funcție de modul bliț, de setarea funcției wireless și alte condiții.

Funcție	
Fotografiere cu bliț	Activare / Dezactivare
Echilibru E-TTL	Prior med amb / Standard / Prioritate bliț
Măs. E-TTL II	Est (Prior fețe) / Estimativ / Medie
Ctrl bliț foto cont	E-TTL fiec fot / E-TTL prima fot
Sincronizare lentă	
Mod bliț	Măsurare bliț E-TTL II (bliț automat) / Bliț manual / MULTI bliț (stroboscopic)
Funcții wireless	Wireless:Oprit / Transmisie radio
Zoom bliț (acoperire bliț)	
Sincronizare obturator	Sincronizare prima perdea / Sincronizare a 2-a perdea / Sincronizare viteză mare
Compensare expunere bliț	
Bracketing pentru expunerea blițului	

● Fotografiere cu bliț

Pentru a permite fotografierea cu bliț, setați la **[Activare]**. Pentru a activa doar lumina AF a blițului Speedlite, setați la **[Dezactivare]**.

● Echilibru E-TTL

Puteți seta modul preferat (echilibru) pentru fotografiile cu bliț. Acest lucru vă permite să reglați raportul dintre lumina naturală și lumina blițului Speedlite.

● Măs. E-TTL II

Setați la **[Est (Prior fețe)]** pentru măsurare bliț potrivită pentru fotografierea oamenilor. Viteza de fotografiere continuă este mai mică decât atunci când selectați **[Estimativ]** sau **[Mediu]**. Setați la **[Estimativ]** pentru măsurare bliț care ajută declanșarea la fotografiere continuă. Dacă setați **[Medie]**, expunerea blițului va fi calculată la o valoare medie pe întreaga durată a scenei cronometrate. Este posibil să fie necesară compensarea expunerii cu bliț în funcție de scenă.

● Ctrl bliț foto cont

Setați la **[E-TTL fiec fot]** pentru a efectua măsurarea blițului pentru fiecare fotografie. Setați la **[E-TTL prima fot]** pentru a efectua măsurarea blițului doar pentru prima fotografie înainte de fotografierea continuă. Nivelul de ieșire al blițului pentru primul cadru este aplicat tuturor fotografiilor care urmează. Folositor când prioritizați viteza la fotografiere continuă fără să reîncadrați.

● Sincronizare lentă

Puteți seta viteza de sincronizare a blițului pentru fotografierea cu bliț în modul **< Av >** (AE prioritate diafragmă).

● Mod bliț

Puteți selecta modul bliț dintre **[Măsurare bliț E-TTL II]**, **[Bliț manual]**, **[MULTI bliț (stroboscopic)]** pentru a se potrivi fotografierii cu bliț dorite.

● Funcții wireless

Puteți seta fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio. Pentru detalii, consultați [Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio](#).

● Zoom bliț (acoperire bliț)

Puteți seta acoperirea blițului Speedlite. Setați la **[Auto]** pentru configurarea automată a acoperirii blițului pentru a se potrivi distanței focale și dimensiunii senzorului de imagine (📷).

● Sincronizare obturator

Puteți selecta timpul de declanșare a blițului/metoda dintre **[Sincronizare prima perdea]**, **[Sincronizare a 2-a perdea]** sau **[Sincronizare viteză mare]**. Pentru fotografiere cu bliț normală, setați la **[Sincronizare prima perdea]**.

● Compensare expunere bliț

Așa cum puteți regla compensarea expunerii, puteți regla și puterea blițului. Valoarea pentru compensarea expunerii cu bliț poate fi setată într-un interval de ± 3 stops în pași de 1/3-stop.

● Bracketing pentru expunerea blițului

Permite reglarea automată la diferite niveluri de putere pentru bliț când sunt realizate trei cadre consecutive. Intervalul pentru setare este ± 3 stop în pași de 1/3-stop.

● Anulare setări

Selectați **[Anulare setări bliț]** sau **[Anul. set bliț extern]** pentru a restabili toate setările blițului Speedlite la valorile implicite.



Atenție

- **[Zoom bliț]** (acoperire bliț) nu este disponibilă când acoperirea blițului este setată automat, ca atunci când este folosit panoul wide.



Notă

- Compensarea expunerii cu bliț nu poate fi realizată meniul aparatului când este setată pe blițul Speedlite. Dacă sunt setate simultan, setările realizate direct pe blițul extern Speedlite au prioritate.

Setări funcții personalizate bliț


Puteți seta funcțiile personalizate ale blițului Speedlite din ecranul meniu al aparatului. Informațiile afișate vor fi diferite în funcție de blițul Speedlite folosit. Pentru detalii despre Funcțiile personalizate, consultați [Configurare cu funcții personalizate](#).

1. Selectați [Setări fct. pers. bliț].




- Selectați [Setări fct. pers. bliț] sau [Setare fct. pers. bliț ext.].

2. Setați funcția personalizată.



- Selectați numărul funcției personalizate (1), apoi setați funcția.



- Pentru a anula toate setările funcției personalizate, selectați **[Anulare setări]** la pasul 1, apoi selectați **[Anul.toate Fn.p Speedlite]** sau **[Anul. set. Fn. p. bliț extern]**.



Atenție

- Nu puteți seta sau șterge deodată toate funcțiile personale ([P.Fn](#)) din ecranul de meniu al aparatului. Setati-le pe blițul Speedlite.

Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio

Acest capitol descrie fotografierea cu bliț wireless cu transmisie radio folosind funcția de transmițător și receptor.

Ca unități transmițător/receptor, puteți folosi blițuri Speedlite compatibile cu fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio.

Atenție

- Operațiunile descrise în acest capitol nu sunt disponibile când modul de fotografiere al aparatului este setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Setati modul de fotografiere al aparatului la **<Fv>**, **<P>**, **<Tv>**, **<Av>**, **<M>** sau **<Bulb (B)>** (Zonă creativă).
- Când este important să mențineți conexiunea wireless, nu acționați butonul de alimentare sau nu mișcați alte componente precum capacul pentru compartimentul de baterii. Conexiunea wireless se va încheia.

Notă

- Blițul EL-5 (Ver.2) atașat la aparat este descris ca "transmițător" și celelalte unități Speedlite controlate wireless sunt denumite "receptori."
- Blițul EL-5 (Ver.2) este compatibil cu declanșare de la distanță (fotografiere de la distanță) dintr-un receptor (☑). Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni al unui bliț Speedlite cu funcție de declanșare de la distanță.

- [Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio](#)
- [Setări wireless](#)
- [Bliț automat cu un singur receptor](#)
- [Bliț automat cu două grupuri de receptori](#)
- [Bliț automat cu trei grupuri de receptori](#)
- [Fotografiere wireless cu mai multe blițuri cu raport bliț](#)
- [Fotografiere în moduri grupuri bliț](#)
- [Declanșare Bliț de test/bliț de modelare din receptor](#)
- [Declanșare de la distanță dintr-un receptor](#)
- [Fotografiere corelată](#)

Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio

☒ [Poziționare și acoperire](#)


☒ [Control grup](#)

☒ [Restricții pentru anumite aparate](#)

Fotografierea cu declanșare wireless de la mai multe unități bliț este la fel de ușoară ca fotografierea cu bliț automat E-TTL II / E-TTL când folosiți blițuri Speedlite Canon compatibile cu fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio.

Sistemul este proiectat astfel încât setările blițului EL-5 (Ver.2) (transmițător) sunt aplicate automat pe blițurile Speedlite (receptori) care sunt controlate wireless. Acest lucru elimină nevoia de a opera receptorii în timpul fotografierii.


- Bliț automat cu un singur receptor (📶)



- (1) **RECEIVER** EL-5 (Ver.2)
(2) **SENDER** EL-5 (Ver.2)
(3) Interval transmitere: Aprox. 50 m

● Bliț automat cu grupuri de receptori (🔗, 🔗)

Fotografia cu bliț automat E-TTL II / E-TTL este posibilă cu două sau trei grupuri de receptori și raportul de bliț (proporția de putere bliț) poate fi reglată în funcție de nevoie.



(1) 2 grupuri (A, B)

(2) 3 grupuri (A, B, C)


⚠️ Atenție

- Realizați câteva fotografii de test înainte și testați declanșarea blițului (🔗).
- Intervalul de transmisie poate fi mai scurt în funcție de condiții precum poziționarea blițurilor Speedlite, mediul înconjurător și condițiile meteo.

📖 Notă

- Setați receptorii folosind mini standul inclus.


● Fotografiere cu un mod bliț diferit pentru fiecare grup (📷)



* Acesta este doar un exemplu de setări pentru mod bliț.

- (1) E-TTL II
- (2) E-TTL II
- (3) Bliț manual
- (4) Tavan
- (5) Bliț manual
- (6) Bliț manual

Grup de declanșare A



Puteți adăuga mai mulți receptori când este necesară mai multă lumină sau lumină dispusă diferit. Pentru receptorii adăugați, specificați grupul bliț (A, B sau C) care doriți să fie mai luminos.

De exemplu, când sunt setați trei receptori la grupul bliț $< \boxed{A} >$, sunt cu toții controlați ca o singură unitate bliț Speedlite puternică în grupul A.

Atenție

- Pentru a declanșa cele trei grupuri A, B și C, setați la $< \boxed{A:B:C} >$. Grupul de declanșare C nu este declanșat când setați blițurile Speedlite la $< \boxed{A:B} >$.
- Dacă îndreptați unitățile din grupul C direct înspre subiect poate duce la supraexpunere.

Notă

- Raportul de bliț de la 8:1 la 1:1 la 1:8 este echivalent cu 3:1 la 1:1 la 1:3 (trepte de 1/2-stop) când converțiți la numărul de stopuri de expunere.

Restricții pentru anumite aparate

Dacă folosiți un alt bliț Speedlite decât EL-5 (Ver.2) ca transmițător poate limita funcțiile disponibile pentru fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio. Pentru detalii despre funcțiile disponibile, citiți manualul de instrucțiuni pentru blițul Speedlite folosit ca transmițător.


Setări wireless

- ☒ [Setare ca transmițător](#)
- ☒ [Setare ca receptor](#)
- ☒ [Setarea canalului de transmisie / ID wireless radio](#)
- ☒ [≤ LINK > Lumina și indicatorul pentru conexiune](#)
- ☒ [Declanșare bliț transmițător pornită / oprită](#)
- ☒ [Lampă de modelare fără fir pornită / oprită](#)


Setați transmițătorul și receptorul pentru fotografiere wireless cu transmisie radio cu bliț auto E-TTL II / E-TTL, după cum urmează.

Setare ca transmițător

1. Selectați <  > cu joystick-ul.




2. Setati la <  **SENDER** >.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta <  **SENDER** >, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Selectați metoda de declanșare.



- Apăsați pe joystick direct.
- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți **< ⌚ >** pentru a selecta articolul (1), apoi apăsați pe joystick direct.
- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți **< ⌚ >** pentru a selecta dintre **< ALL >**, **< A:B >** sau **< A:B C >**, apoi apăsați pe joystick direct.

1. Setati la < ((P)) **RECEIVER** >.



- Configurați această setare pe blițurile Speedlite pentru a le folosi ca receptor.
- Selectați < ((P)) **RECEIVER** > în același mod în care setați transmițătorul.

Atenție

- Înaintea fotografierii cu bliț normală, selectați < **WIRELESS OFF** > pentru a anula setările wireless (transmițător/receptor).

Setarea canalului de transmisie / ID wireless radio


Setați canalul de transmisie și ID wireless radio pentru transmițător, după cum urmează.

Setați același canal și ID atât pentru transmițător, cât și pentru receptori. Pentru instrucțiuni pentru receptor, consultați manualul de instrucțiuni pentru blițuri Speedlite echipate cu funcție receptor pentru transmisie radio wireless.


⚠ Atenție

- Setați ID-uri wireless radio diferite pentru fiecare canal, deoarece interferențele între sistemele cu blițuri Speedlite controlate prin transmisie radio pot să apară, chiar dacă unitățile sunt setate la canale de transmisie diferite.

1. Apăsați pe joystick direct.



2. Selectați elementul (1).



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta elementul canal, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Setați un canal de transmisie.

AUTO	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta dintre < **AUTO** > sau canalele 1–15, apoi apăsați pe joystick direct.

4. Selectați elementul (2).

ETTL

SENDER

Mi Zoom

24mm

0

0

ALL


-3..2..1..0..1..2..3

AIITO

0000

- Selectați elementul ID în același mod în care setați canalul de transmisie, apoi apăsați pe joystick direct.

5. Setări ID wireless radio.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta poziția (număr) pentru setare, apoi apăsați pe joystick direct.
- Apăsați pe joystick vertical sau rotiți <  > pentru a selecta un număr în intervalul 0–9, apoi apăsați pe joystick direct.
- Cu aceeași procedură setați un număr de 4-cifre, apoi selectați <  >.




- Lumina < **LINK** > se schimbă în verde când transmisia dintre transmițător și receptor este realizată.

Scanarea și setarea canalelor de transmitere pentru transmițător


Puteți scana statutul de recepție radio și să setați canalul de transmisie pentru transmițător automat sau manual. Dacă setați canalul la [AUTO] ca reseta automat blițul Speedlite la canalul cu cel mai puternic semnal. Când setați canalul manual, puteți consulta rezultatele scanării în timp ce resetați.

● Scanare când este setat la [AUTO]

1. Apăsați butonul <SUB MENU>.




2. Realizați scanarea.



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta < **SCAN** >, apoi apăsați pe joystick direct.
- Selectați < **OK** >.
- Scanarea este realizată și setarea este resetată la canalul cu cel mai puternic semnal.


● Scanare când este setat la un canal (1–15)

1. Apăsați butonul <SUB MENU>.




2. Realizați scanarea.


- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < ⌂ > pentru a selecta < **SCAN** >, apoi apăsați pe joystick direct.
- Selectați < **OK** >.
- Scanarea este realizată și statutul semnalului este afișat într-un grafic.
- Vârfurile mai ridicate din grafic indică semnale mai puternice.



3. Setati canalul.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți < ⌂ > pentru a alege un canal în intervalul 1–15.
- Apăsați pe joystick direct pentru a seta canalul.




<LINK> Lumina și indicatorul pentru conexiune

Puteți determina starea conexiunii verificând starea luminii <LINK> sau simbolul de pe panoul LCD.

Status	Descriere	Acțiune
Aprinsă	Conectat	—
Dezactiv.	Neconectat	Verificați canalul și ID-ul
Dezactiv.	Prea multe blițuri	Nu depășiți 16 transmițători și receptori împreună
Dezactiv.	Eroare	Reporniți transmițătorii și receptorii
Aprinsă	Conectat*1	—
Aprinsă	Conectat*2	—

* 1: Când partea transmițător este conectată la sub-transmițător

* 2: Când partea transmițător este conectată pentru fotografiere corelată



Afișaj	Descriere	Acțiune
	Conectat	—
	Neconectat	Verificați canalul și ID-ul
	Prea multe blițuri	Nu depășiți 16 transmițători și receptori împreună
	Eroare	Reporniți transmițătorii și receptorii
	Conectat*1	—

* 1: Când partea transmițător este conectată la sub-transmițător


⚠ Atenție

- Receptorii nu declanșează decât dacă canalele pentru transmițător și receptor sunt identice. Setati-le pe amândouă la același număr sau setati-le pe amândouă la [AUTO].
- Receptorii nu declanșează decât dacă ID-urile wireless radio pentru transmițător și receptor sunt identice. Setati-le la același număr.


Declanșare bliț transmisițător pornită / oprită

Puteți seta dacă transmisițătorul să declanșeze împreună cu receptorii pe care îi controlează. Când declanșare bliț transmisițător este activată, transmisițătorul va declanșa ca grup A.

1. Apăsați pe joystick direct.




2. Selectați articolul indicat în (1).



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Setare declanșare bliț transmisițător.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <⊙> pentru a activa sau dezactiva declanșare bliț transmisițător, apoi apăsați pe joystick direct.

• <⚡>: Declanșare bliț transmisițător pornită

• <📷>: Declanșare bliț transmisițător oprită




Notă

- Dacă dezactivați declanșarea blițului transmițător va extinde intervalul de putere a blițului de la 1/1024 la 1/8192.

Lampă de modelare fără fir pornită / oprită

Lumina de modelare pentru unitățile transmițător/receptor conectate pornește și se oprește dacă apăsați butonul <LAMP> pe transmițător când EL-5 (Ver.2) este transmițător sau receptor. În acest mod, puteți verifica umbrele subiectului create de mai multe blițuri Speedlite prin simpla operare a transmițătorului. Dacă apăsați butonul declanșator până la capăt oprește lumina pentru modelare pentru receptori.



Atenție


- Când declanșarea blițului transmițător este dezactivată, butonul <LAMP> nu activează lampa de modelare pentru transmițător.
- Nu sunt activate luminile de modelare pentru grupurile de declanșare setate la modul bliț <OFF> și alte grupuri care nu declanșează.
- Orice modificare a modurilor bliț sau grupurilor de declanșare în timp ce o lumină de modelare este pornită, nu va schimba starea de iluminare curentă a lămpii. Înainte de a modifica aceste setări, opriți lumina de modelare a transmițătorului, în funcție de ce aveți nevoie.

Notă

- Luminile de modelare pentru receptori pot fi pornite sau oprite chiar și de un sub-transmițător.
- Luminozitatea și durata luminii de modelare depinde de setările pentru fiecare receptor.
- Ca indicator pentru comenzile pentru lumina de modelare, <●> (1) pentru informațiile pentru control declanșare grup, acestea nu corespund neapărat cu statusul curent al lămpilor de modelare pentru receptori.


Bliț automat cu un singur receptor

- ☒ [Iluminare panou LCD](#)
- ☒ [Fotografiere cu bliț cu aplicare funcții Wireless](#)
- ☒ [Folosirea mai multor transmițători](#)




Această secțiune descrie fotografierea wireless complet automată când folosiți un bliț EL-5 (Ver.2) atașat la aparat ca transmițător și un bliț EL-5 (Ver.2) setat ca receptor.

1. Setati o unitate ca transmițător.



- Setati blițul EL-5 (Ver.2) atașat aparatului ca transmițător (☒).
- Puteți folosi ca transmițători și alte dispozitive echipate cu funcție transmițător pentru transmisie radio wireless.

2. Setati o unitate ca receptor.



- Setati blițul EL-5 (Ver.2) ca receptor pentru control wireless de la transmițător (🔗).
- Puteți folosi și un alt bliț Speedlite echipat cu funcție receptor pentru transmisie radio wireless.


3. Verificați canalul și ID-ul.

- Setati același canal de transmisie și ID wireless radio pentru transmițător și receptori, dacă sunt diferite (🔗).


4. Poziționați aparatul și celelalte blițuri Speedlite.

- Poziționați-le în intervalul indicat în [Poziționare și acoperire](#).

5. Folosiți joystick-ul de pe transmițător pentru a selecta <MODE>.



6. Setăți modul bliț la <ETTL>.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta <ETTL>, apoi apăsați pe joystick direct.
- Receptorul este setat automat la <ETTL> în timpul fotografierii, așa cum este controlat de la transmițător.
- Verificați dacă controlul grupului de declanșare este setat la <ALL>.


7. Verificați conexiunea și asigurați-vă că blițurile sunt încărcate.



- Verificați că lumina < **LINK** > este verde.




- Verificați că luminile bliț pregătite sunt aprinse pentru transmițător și receptor.
- Transmițătorul emite un sunet după ce toate blițurile Speedlite au terminat de reîncărcat când P.Fn-05 este setat la [0] (🔌).



- Verificați dacă simbolul < 🔌 > (1) care indică dacă încărcarea unității transmițător/receptor este finalizată este aprins pe panoul LCD (< **CHARGE** > nu este afișat).
- Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD al transmițătorului, consultați [iluminare panou LCD](#).

8. Verificați operarea.



- Apăsați butonul testare bliț pe transmițător.
- Blițurile Speedlite vor declanșa. Dacă nu declanșează, verificați dacă este în intervalul de transmisie (☑).

9. Realizați fotografia.

- La fel ca la fotografierea normală cu bliț, fotografiați după ce configurați aparatul.

! Atenție

- Transmisia radio nu este posibilă decât atunci când lumina <LINK> este aprinsă. Verificați din nou canalele de transmisie și ID-ul wireless radio al transmițătorului și al receptorilor. Dacă nu le puteți conecta cu aceleași setări, opriți și porniți din nou transmițătorul și receptorii.



Notă

- Acoperirea blițului pentru transmițător și receptor este setată la 24 mm. Puteți seta acoperirea blițului și manual.
- Poate să declanșeze blițul și pe transmițător ().
- Apăsați butonul de previzualizare profunzime de câmp de pe aparat pentru a declanșa blițul de modelare când un bliț EL-5 (Ver.2) este setat ca receptor (). Blițul de modelare nu poate fi declanșat în acest mod când un bliț EL-5 (Ver.2) este setat ca transmițător.
- Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când blițul este setat ca transmițător.
- Dacă receptorul se oprește automat, apăsați butonul de test al unității transmițător pentru a porni receptorul.
- Declanșare bliț test nu este disponibil când este activă durata de măsurare a aparatului sau alte funcții similare.
- Puteți modifica intervalul de timp la care receptorul se oprește automat în [C.Fn-10](#).
- Puteți seta emiterea unui sunet când toate blițurile Speedlite (transmițători și receptori) sunt complet încărcate în [P.Fn-05](#).

La fotografierea cu bliț wireless, panoul LCD al transmițătorului este pornit sau oprit în funcție dacă transmițătorii și receptorii (grupuri de declanșare) sunt încărcăți.

Panoul LCD al transmițătorului luminează când transmițătorul și receptorii nu sunt complet încărcăți. Lumina panoului LCD se oprește după aprox. 12 sec. după ce transmițătorii și receptorii sunt complet încărcăți.

Panoul LCD al transmițătorului luminează din nou când transmițătorul și receptorii se încarcă după ce fotografiati.

Atenție

- < **CHARGE** > este afișat pe panoul LCD al transmițătorului cât timp transmițătorul sau orice receptor (grupuri de declanșare) nu sunt încărcăți complet. Înainte de fotografiere, verificați dacă < **CHARGE** > nu este nu fie afișat pe panoul LCD.

Fotografiere cu bliț cu aplicare funcții Wireless

Sistemul wireless elimină nevoia de a seta următoarele funcții pe receptori, care sunt configurate automat în funcție de setarea transmițătorului. Acest lucru permite fotografierea cu bliț wireless la fel ca la fotografierea cu bliț normal.

- [Compensare expunere bliț](#) <  >
- [Bracketing pentru expunerea blițului](#) <  >
- [Blocare FE](#)
- [Sincronizare la viteză mare](#) <  >
- [Sincronizare a doua perdea](#) <  >
- [Bliț manual](#)
 - [Fotografiere wireless cu mai multe blițuri cu raport bliț](#)
- [Bliț stroboscopic](#)



Notă

- Puteți seta individual compensarea expunerii cu bliț și acoperirea blițului pe fiecare receptor.
- Cu un EL-5 (Ver.2) setat ca transmițător, este posibilă sincronizarea wireless cu a doua perdea cu aceste unități setate ca receptori: Unități din seria EL (cu excepția EL-100), 600EXII-RT, 600EX-RT sau 430EX III-RT.

Folosirea mai multor transmițători

Mai multe dispozitive pot fi setate ca transmițători. Este posibilă fotografierea cu bliț wireless în aceleași condiții de iluminare (cu aceeași receptori) folosind alte aparate, schimbând aparatul la care este atașat transmițătorul.

< **SUB SENDER** > este afișat pe panoul LCD când sunt folosiți mai mulți transmițători.



Atenție


- Luminile < **LINK** > care sunt oprite sau afișajul <  **SENDER** > pe panourile LCD indică faptul că blițurile Speedlite nu sunt conectate. După ce verificați canalul de transmisie și ID wireless radio, reporniți fiecare transmițător.
- Nu depășiți un total de 16 transmițători și receptori împreună la fotografierea cu bliț wireless.



Notă

- Fotografierea cu bliț este posibilă și atunci când un transmițător este un sub-transmițător.


Bliț automat cu două grupuri de receptori



Receptorii pot fi separați în grupuri de declanșare A și B și puteți modifica balansul de lumină (rata blițului) între grupuri.


Expunerea este controlată automat astfel încât grupurile combinate să ofere expunere standard.

1. Apăsați pe joystick direct.




- Finalizați aceste setări pe fiecare receptor.

2. Setai declanșarea grupului receptor în (1).




- Selectați fie < **A** > sau < **B** > pentru grupul de declanșare.
- Setați un receptor la < **A** > și altul la < **B** >.

3. Setai grupul de declanșare pentru transmițător în (2).




- Efectuați pașii 3–5 pe transmițător.
- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.

4. Setai la < **A:B** >.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta < **A:B** >, apoi apăsați pe joystick direct.

5. Setați raportul blițului A:B.




- Apăsați pe joystick direct pentru a selecta articolul indicat în imagine.
- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți < > pentru a seta raportul de bliț A:B, apoi apăsați pe joystick direct.


6. Verificați conexiunea și asigurați-vă că blițurile sunt încărcate.



- Verificați că lumina < **LINK** > este verde.



- Verificați că luminile bliț pregătite sunt aprinse pentru transmițător și receptor.
- Transmițătorul emite un sunet după ce toate blițurile Speedlite au terminat de reîncărcat când P.Fn-05 este setat la [0] (🔋).




- Verificați ca < (🔋) **SENDER** > să nu fie afișat pe panoul LCD al unității transmițător.
- Verificați dacă simbolul < 🔋 > care indică dacă încărcarea unității transmițător/receptor este finalizată este aprins pe panoul LCD (< **CHARGE** > nu este afișat).
- Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD al transmițătorului, consultați [iluminare panou LCD](#).

7. Realizați fotografia.


- Receptorii vor declanșa folosind raportul setat.

Bliț automat cu trei grupuri de receptori




După ce au fost configurate grupurile A și B, puteți fotografia cu mai multe blițuri adăugând grupul de declanșare C. Pentru o prezentare a controlului blițului, consultați [Control grup](#). Grupul C este folosit când doriți să eliminați umbrele din fundalul din spatele subiectului.

1. Apăsați pe joystick direct.




2. Selectați articolul indicat în (1).



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Setați la < A:B C >.



- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta <  A:B C >, apoi apăsați pe joystick direct.


4. Adăugați blițuri Speedlite la grupurile de declanșare A, B sau C și poziționați-le.

- Verificați dacă sunt setate același canal de transmisie și ID wireless radio pentru toți iireceptor și transmițătorul.
- Configurați receptorii pentru grupurile de declanșare A, B sau C și poziționați-le.

5. Verificați canalul și ID-ul.


- Setări același canal de transmisie și ID wireless radio pentru transmițător și receptori, dacă sunt diferite ().

6. Setări raportul blițului A:B.



- Apăsați pe joystick direct pentru a selecta articolul indicat în imagine.
- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți < ⌚ > pentru a seta raportul de bliț A:B, apoi apăsați pe joystick direct.

7. Setări valoarea compensării expunerii blițului pentru grupul de declanșare C.




- Apăsați pe joystick direct pentru a selecta articolul indicat în imagine.
- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți < ⌚ > pentru a seta valoarea pentru compensare, apoi apăsați pe joystick direct.


8. Verificați conexiunea și asigurați-vă că blițurile sunt încărcate.



- Verificați că lumina < **LINK** > este verde.




- Verificați că luminile bliț pregătite sunt aprinse pentru transmisiător și receptor.
- Transmițătorul emite un sunet după ce toate blițurile Speedlite au terminat de reîncărcat când P.Fn-05 este setat la [0] (🔋).



- Verificați ca < (🔋) SENDER > să nu fie afișat pe panoul LCD al unității transmisiător.
- Verificați dacă simbolul < 🔋 > care indică dacă încărcarea unității transmisiător/receptor este finalizată este aprins pe panoul LCD (< **CHARGE** > nu este afișat).
- Pentru detalii despre iluminarea panoului LCD al transmisiătorului, consultați [iluminare panou LCD](#).

9. Verificați operarea.



- Apăsați butonul testare bliț pe transmițător.
- Blițurile Speedlite vor declanșa. Dacă nu declanșează, verificați dacă sunt în intervalul de transmisie (☑).

10. Realizați fotografia.

- La fel ca la fotografierea normală cu bliț, fotografiați după ce configurați aparatul.

! Atenție

- Când < (☑) SENDER > este afișat pe ecranul LCD, transmisia radio nu poate fi realizată. Verificați din nou canalele de transmisie și ID-ul wireless radio al transmițătorului și al receptorilor. Dacă nu le puteți conecta cu aceleași setări, opriți și porniți din nou transmițătorul și receptorii.
- Dacă îndreptați unitățile din grupul C direct înspre subiect poate duce la supraexpunere.


📄 Notă

- Apăsați butonul de previzualizare profunzime de câmp de pe aparat pentru a declanșa blițul de modelare (☑).
- Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când blițul este setat ca transmițător.
- Dacă receptorul se oprește automat, apăsați butonul de test al unității transmițător pentru a porni receptorul.
- Declanșare bliț test nu este disponibil când este activă durata de măsurare a aparatului sau alte funcții similare.


Fotografiere wireless cu mai multe blițuri cu raport bliț

Această secțiune descrie fotografierea wireless cu mai multe blițuri folosind modul bliț manual. Pentru fiecare grup de declanșare, puteți seta puterea blițului pentru fotografiere în intervalul de la putere maximă 1/1 până la 1/1024, în pași de 1/3. Toate setările sunt configurate pe transmițător.

1. Selectați **<MODE>** cu joystick-ul.




2. Setati modul bliț la **<M>**.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți **<M>** pentru a selecta **< M >**, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Apăsați pe joystick direct.




4. Selectați articolul indicat în (1).




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.

5. Configurați setările pentru grupurile de declanșare.




- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta o opțiune de declanșare dintre următoarele. Acest lucru permite fotografiere wireless cu mai multe blițuri cu grupurile de declanșare A–C adăugate.
 - Pentru aceeași putere de la toți receptorii, selectați <  >.
 - Pentru a seta puterea pentru grupurile de declanșare A și B, selectați <  >.
 - Pentru a seta puterea pentru grupurile de declanșare A, B și C, selectați <  >.

6. Selectați un grup de declanșare.



- Dacă ați selectat < **A:B** > sau < **A:B:C** > la pasul 5, apăsați pe joystick direct, apoi apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta grupul pentru care setați puterea blițului.

7. Reglați puterea blițului.



- Apăsați pe joystick direct.
- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a seta puterea blițului, apoi apăsați pe joystick direct.
- Repetați pașii 6–7 pentru a seta puterea blițului pentru toate grupurile.

8. Realizați fotografia.

- Fiecare grup declanșează la puterea specificată.

Atenție


- Când este setată sincronizare high-speed, intervalul de setare este 1/128–1/1.
- Este posibil ca alte unități Speedlite decât EL-5 (Ver.2) să nu afișeze corect nivelurile de declanșare scăzute, dacă sunt folosite ca receptori.



Notă

- Când este setat < >, setați A, B sau C ca grup de declanșare pentru receptori. Receptorii nu vor declanșa dacă sunt setați la D sau E.
- Pentru a declanșa mai mulți receptori cu aceeași putere, selectați < > la pasul 2.

Fotografiere în moduri grupuri bliț




(1) Tavan

Pentru până la cinci grupuri (A–E), puteți fotografia cu fiecare grup setat la un anumit mod bliț.


Modurile bliț care pot fi setate sunt (1) bliț auto E-TTL II / E-TTL, (2) bliț manual și (3) măsurare auto a blițului extern. Când modul bliț este (1) sau (3), expunerea este controlată pentru a rezulta în expunere standard pentru subiectul principal ca un singur grup.

Această funcție este pentru utilizatorii avansați care au foarte multe cunoștințe și experiență în iluminare.

1. Folosiți joystick-ul de pe transmițător pentru a selecta <MODE>.




2. Setăți modul bliț la <Gr>.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta <Gr>, apoi apăsați pe joystick direct.
- Modul bliț receptor este setat automat în timpul fotografierii, controlat de la transmițător.

3. Setăți grupul de declanșare pentru receptori.



- Setăți un grup de declanșare (A–E) pentru fiecare receptor.

4. Configurați fiecare grup de declanșare.



- Pe transmisiător, setați modul bliț pentru fiecare grup de declanșare.
- Apăsați pe joystick direct.

Gr	SENDER		M Zoom	24mm	
		± 0		± 0	
	A	B	C	D	E
AUTO	ETTL	ETTL	ETTL	ETTL	ETTL
0000	± 0	± 0	± 0	± 0	± 0

- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți pentru a selecta un grup de declanșare, apoi apăsați pe joystick direct.

Setarea modului blițului

	± 0		± 0
A	ETTL	± 0	-3..2..1..0..1..2..3
B	ETTL	± 0	-3..2..1..0..1..2..3
C	ETTL	± 0	-3..2..1..0..1..2..3
D	ETTL	± 0	-3..2..1..0..1..2..3
E	ETTL	± 0	-3..2..1..0..1..2..3

ETTL	M
Ext.A	OFF

- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți pentru a selecta modul bliț din **ETTL** >, **M** sau **Ext.A** >.


Setarea puterii blițului și valoarea compensării expunerii blițului

	 ± 0	 ± 0
A	ETTL ± 0	-3..2..1..0..1..2..3
B	M	1/1 1/4 . . 1/2 . . 1/1
C	ETTL ± 0	-3..2..1..0..1..2..3
D	ETTL ± 0	-3..2..1..0..1..2..3
E	ETTL ± 0	-3..2..1..0..1..2..3

	 ± 0	 ± 0
A	ETTL ± 0	-3..2..1..0..1..2..3
B	M	1/1 1/4 . . 1/2 . . 1/1
C	Ext.A ± 0	-3..2..1..0..1..2..3
D	ETTL ± 0	-3..2..1..0..1..2..3
E	ETTL ± 0	-3..2..1..0..1..2..3

- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.
- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a seta puterea blițului sau valoarea pentru compensarea expunerii cu bliț, apoi apăsați pe joystick direct.
- Pentru < **M** >, setați puterea blițului. Pentru < **ETTL** > sau < **Ext.A** >, setați valoarea compensării expunerii blițului dacă este nevoie.
- Repetați pasul 4 pentru a configura funcțiile pentru toate grupurile de declanșare.
- Dacă setați P.Fn-03 la [1] (), puteți modifica această setare simplu, dacă rotiți <  >. Pentru a selecta un articol de setare când P.Fn-03 este setat la [1], apăsați pe joystick vertical sau orizontal.

5. Înainte de fotografiere, verificați că reîncărcarea blițului este finalizată.



- Când este afișat < **CHARGE** >, puteți determina care grupuri de declanșare nu sunt complet încărcate din simboluri. De exemplu, când este afișat simbolul (1), indică faptul că grupul de declanșare < **A** >.
- < **CHARGE** > nu mai este afișat după ce toate grupurile sunt complet încărcate.
- Pentru alte detalii despre verificarea stării de încărcare, consultați pasul 7 din [Bliț automat cu un singur receptor](#).
- Fiecare receptor va declanșa în același timp în modul bliț setat.

Atenție

- Pentru modul bliț < **Ext.A** >, verificați dacă receptorii sunt blițuri Speedlite compatibile cu măsurarea auto a blițului extern. Receptorii nu vor declanșa decât dacă sunt compatibili.
- În modul bliț < **ETTL** > sau < **Ext.A** >, expunerea este controlată pentru a obține expunere standard pentru subiectul principal ca atunci când este folosit un singur grup, lucru care poate duce la supraexpunere dacă mai multe grupuri de declanșare sunt îndreptate către subiectul principal.


Notă

- Pentru detalii despre < **Ext.A** >, consultați manualul de instrucțiuni al blițurilor Speedlite compatibile cu măsurarea auto a blițului extern.
- Grupurile de declanșare care urmează să fie declanșate nu trebuie să fie consecutive; de exemplu, puteți seta A, C, E.
- Dacă este un grup pe care nu doriți să îl declanșați, setați-l la < **OFF** > când setați modul bliț la pasul 4. În același mod, lumina de modelare de la grupurile setate la < **OFF** > nu este emisă când este apăsat butonul transmițător < **LAMP** >.


Declanșare Bliț de test/bliț de modelare din receptori

Bliț de test sau bliț de modelare (☑) pot fi declanșate la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio din blițurile Speedlite EL-5 (Ver.2) setate ca receptor.

1. Apăsați pe joystick direct.



2. Declanșați blițul.



[Declanșare bliț test]

- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < ⌂ > pentru a selecta < **TEST** >, apoi apăsați pe joystick direct.

[Bliț de modelare] (☑)

Disponibil când aparate (altele decât cele din seria EOS R sau EOS M) sunt folosite ca transmițător cu EL-5 (Ver.2) setat ca receptor.

- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < ⌂ > pentru a selecta < **MODEL** >, apoi apăsați pe joystick direct.
- Sistemul wireless declanșează de test sau bliț de modelare după ce receptorul transmite un semnal de declanșare către transmițător.

Atenție

- Pentru precauții referitoare la blițul de modelare, consultați [Bliț de modelare](#).


Notă

- Când sunt mai mulți transmițători () , semnalul de declanșare este trimis către transmițătorul principal.


Declanșare de la distanță dintr-un receptor

Blițurile Speedlite EL-5 (Ver.2) setate ca receptor pot fi folosite pentru a fotografia de la distanță la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio, lucru care permite fotografierea de la distanță.

1. Apăsați pe joystick direct.



2. Realizați fotografia.



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta < **REL** >, apoi apăsați pe joystick direct.
- Transmițătorul declanșează după ce receptorul transmite către acesta un semnal de declanșare.

Atenție

- Fotografierea nu este posibilă decât dacă aparatul poate focaliza pe subiecți cu AF. Luați în calcul să setați comutatorul pentru modul de focalizare la < **MF** > și să focalizați manual înainte de fotografiere.




Notă

- Aparatul fotografiază în modul un cadru indiferent de setarea pentru modul de declanșare.
- Când sunt mai mulți transmițători (📡), semnalul de declanșare este trimis către transmițătorul principal.
- < **RELEASE** > va fi afișat pe panoul LCD al transmițătorului în timpul declanșării din receptor.

Fotografiere corelată

Fotografierea corelată este posibilă, prin declanșarea automată a obturatoarelor aparatelor receptor când transmițătorul declanșează. Puteți fotografia corelat cu până la 16 aparate, atât transmițător cât și receptori. Acest lucru este folositor când fotografiați un subiect din mai multe unghiuri în același timp.

Pentru a fotografia corelat, atașați aparatelor un bliț Speedlite sau un Transmitter Speedlite care este compatibil cu fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio.



(1) Aparat transmițător

(2) Aparate receptor

(3) Interval transmitere: Aprox. 50 m

Notă

- Pentru ușurință în exprimare în acest ghid, EL-5 (Ver.2) și alte aparate setate pentru fotografiere corelată sunt denumite ca "aparat transmițător" și "aparate receptor," respectiv.




Atenție

- Fotografierea nu este simultană, deoarece aparatele receptor fotografiază cu o ușoară întârziere față de aparatul transmițător.

Înainte de a urma acești pași, atașați un bliț Speedlite sau un transmițător la toate aparatele pe care le veți folosi pentru fotografiere corelată. Pentru instrucțiuni despre setarea celorlalte dispozitive, consultați manualul de instrucțiuni ale dispozitivelor.


1. Selectați < > cu joystick-ul.



2. Setati la < ☒ LINKED SHOT >.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta < ☒ LINKED SHOT >, apoi apăsați pe joystick direct.




- Afișajul se schimbă apoi la < ☒ LINKED SHOT >.

3. Setat ca transmițător sau receptor.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta < > **SENDER** > sau < > **RECEIVER** >, apoi apăsați pe joystick direct.

4. Apăsați pe joystick direct.




5. Selectați articolul indicat în (1).



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < > pentru a selecta articolul, apoi apăsați pe joystick direct.

6. Setări modul bliț.



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta modul blițului, apoi apăsați pe joystick direct.
- Descrierile de lângă < **C1** > – < **C3** > sunt diferite în funcție de setările înregistrate.
- Pentru detalii despre modurile bliț personalizat, consultați [Moduri bliț personalizat](#).

7. Setări canalul de transmisie și ID wireless radio.

- Pentru instrucțiuni, consultați [Setarea canalului de transmisie / ID wireless radio](#).

8. Setare înregistrare pe aparat.


9. Setări toate blițurile Speedlite.

- La setarea fotografierii corelate, setați toate blițurile Speedlite pe care le veți folosi la fotografierea corelată ca transmițători sau receptori.
- Urmați procedura pentru toți transmițătorii pe care îi veți folosi.
- Dacă modificați un bliț Speedlite din receptor în transmițător la pasul 3 va schimba automat la receptor alte blițuri Speedlite (sau Transmitter) care au fost setate ca transmițător.

10. Poziționarea aparatelor receptor.

- Setați toate aparatele receptor la maxim aprox. 50 m de aparatul transmițător.
- Verificați că lumina < **LINK** > receptorilor este verde.

11. Realizați fotografia.



- Înainte de fotografiere, verificați că lumina < **LINK** > a transmițătorului este verde.
- Fotografierea cu aparatul transmițător va activa automat fotografierea pe aparatele receptor.
- < **RELEASE** > apare pe panoul LCD al receptorilor care au fost folosiți la fotografierea corelată.



Notă

- Pentru a anula fotografierea corelată, modificați setarea de la pasul 2 la < ☐ **LINKED SHOT** > pe fiecare bliț Speedlite.
- Această funcție poate fi folosită pentru fotografiere de la distanță sau fotografiere corelată chiar și fără atașarea unui transmițător Speedlite la un aparat. Pentru a declanșa toate aparatele receptor, apăsați pe joystick direct, apoi apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta < **REL** >.
- Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. la fotografierea corelată, atât pentru transmițător, cât și pentru receptori. Dacă estimați că va trece mai mult timp între cadre la fotografierea corelată, setați oprirea automată la [OFF] (OPRIT) atât pe transmițător, cât și pe receptori ([C.Fn-01-1](#)).
- Fiecare bliț Speedlite (transmițător și receptori) setat la [0] în P.Fn-05 () emite un sunet după ce este complet încărcat.

Atenție

- Luați în calcul să setați comutatorul pentru modul de focalizare la **<MF>** pe aparatele receptor și să focalizați manual înainte de fotografierea corelată. Aparatele receptor nu pot fotografia când folosiți fotografiere corelată decât dacă poate focaliza pe subiecți cu AF.
- Blițul poate fi declanșat în timpul fotografierii corelate când P.Fn-02 este setat la [1] () , dar dacă mai multe blițuri Speedlite declanșează împreună, este posibil să nu se obțină o expunere potrivită sau chiar să obțineți o expunere neuniformă.
- Intervalul de transmisie poate fi mai scurt în funcție de condiții precum poziționarea blițurilor Speedlite, mediul înconjurător și condițiile meteo.
- Funcția de fotografiere corelată este similară funcției de fotografiere corelată oferită de WFT ale transmițătoarelor de fișiere wireless. Totuși, transmițătoarele de fișiere wireless WFT nu pot fi folosite în acest tip de fotografiere corelată. Țineți cont și că întârzierea la declanșare diferă de cea a seriei de transmițătoare de fișiere wireless.

Personalizarea blițului Speedlite

Acest capitol descrie cum să personalizați blițul Speedlite cu funcțiile personalizate/ funcțiile personale (C.Fn/P.Fn).

Atenție

- Operațiunile descrise în acest capitol nu sunt disponibile când blițul Speedlite este atașat la un aparat foto setat la complet automat sau un mod din zona de bază. Setează modul de fotografiere al aparatului la <**Fv**>, <**P**>, <**Tv**>, <**Av**>, <**M**> sau <**Bulb** (**B**)> (Zonă creativă).

- [Setarea funcțiilor personalizate și personale](#)
- [Configurare cu funcții personalizate](#)
- [Configurare cu funcții personale](#)
- [Moduri bliț personalizat](#)

Setarea funcțiilor personalizate și personale

☑ [C.Fn: Funcții personalizate](#)

☑ [P.Fn: Funcții personale](#)


☑ [Listă funcții personalizate](#)

☑ [Listă funcții personale](#)


☑ [Anularea tuturor funcțiilor personalizate/personale](#)

Puteți personaliza funcții ale blițului pentru a se potrivi preferințelor dumneavoastră de fotografiere. Funcțiile folosite pentru a realiza aceste lucruri sunt denumite funcții personalizate și funcții personale. Funcțiile personale permit și personalizare specifică pentru EL-5 (Ver.2).


1. Apăsați butonul <SUB MENU>.



2. Afișați ecranul de funcții personalizate.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau roțiți < > pentru a selecta < **C.Fn** >, apoi apăsați pe joystick direct.




- Ecranul cu funcții personalizate va fi afișat.

3. Alegeți un element pentru a-l seta.




- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți < ⌂ > pentru a selecta elementul (număr) pentru setare.

4. Modificați setarea.




- Apăsați pe joystick direct.
- Apăsați pe joystick vertical sau rotiți < ⌂ > pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați pe joystick direct.

1. Apăsați butonul <SUB MENU>.




2. Afișați ecranul de funcții personale.



- Selectați < **P.Fn** > ca la pasul 2 pentru Funcții personalizate, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Setati funcția.



- Setati Funcții personale ca la pașii 3–4 pentru Funcții personalizate.


Listă funcții personalizate

Număr	Articol	
C.Fn-00	<  m/ft >	Afișare indicator distanță
C.Fn-01	<  >	Închidere automată
C.Fn-03	<  AUTO CANCEL >	Anulare auto a FEB
C.Fn-04	<  >	Secvență FEB
C.Fn-08	<  AF >	Declanșare lumină AF
C.Fn-10	<   >	Durată oprire automată receptor
C.Fn-11	<   →  >	Anulare oprire automată receptor
C.Fn-13	<  >	Setarea compensării expunerii cu bliț
C.Fn-18	< MODELING LAMP >	Activare lampă de modelare
C.Fn-19:	< FEM >	Memorare FE
C.Fn-21	<  /  /  >	Distribuție lumină
C.Fn-22	<  >	Iluminare panou LCD

Listă funcții personale

Număr	Articol	
P.Fn-01	<  QUICK >	Bliț rapid
P.Fn-02	<  LINKED SHOT >	Declanșare bliț în timpul fotografierii corelate
P.Fn-03	<  DIRECT >	Modificarea setărilor cu roțița
P.Fn-05	<  >	Emitere sunete
P.Fn-06	< MODELING LAMP  >	Lampă de modelare (luminozitate)
P.Fn-07	< MODELING LAMP  >	Perioadă de iluminare Lampă de modelare
P.Fn-08	<  CUSTOMIZE DIRECT >	Personalizare joystick

Anularea tuturor funcțiilor personalizate/personale



Selecțai < **C.Fn clear** > sau < **P.Fn clear** > în ecranul de mai sus, apoi selecțai < **OK** > pentru a anula toate funcțiile personalizate sau funcțiile personale.

⚠ Atenție

- Anularea tuturor funcțiilor personalizate nu va șterge C.Fn-00.

📄 Notă

- Puteți seta sau șterge Funcțiile personalizate ale blițului Speedlite din ecranul meniu al aparatului (📷).
- Toate Funcțiile Personalizate/Personale înregistrate în modul bliț personalizat < **C1** >, < **C2** > și < **C3** > sunt șterse.

Configurare cu funcții personalizate

C.Fn-00: m/ft (Afișare indicator distanță)

Puteți selecta afișarea indicatorului de distanță de pe panoul LCD de la metri la feet.

- **0: m (Metri (m))**
- **1: ft (Feet (ft))**



Notă

- Capătul din dreapta al intervalului blițului pe panoul LCD se schimbă în <▶> când intervalul blițului depășește 18 m

C.Fn-01: (Închidere automată)

Pentru a conserva energie, blițul Speedlite se oprește automat după ce nu mai este folosit timp de aprox. 90 de sec., dar această funcție poate fi dezactivată.

- **0: PORNIT**
- **1: OPRIT**



Notă

- Auto închiderea are loc după aprox. 5 min. când blițul este setat ca transmițător la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio () sau configurat pentru fotografiere corelată ().
- Când este atașat la un aparat, blițul Speedlite intră în modul închidere automată dacă nu este folosit pentru aprox. 90 de secunde după ce aparatul a intrat în modul închidere autom.
- Dacă setați [Închidere autom.] de pe aparat la [Dezac.] va dezactiva această funcție și pe blițul Speedlite.

C.Fn-03: AUTO CANCEL (Anulare auto a FEB)

Puteți seta dacă să anulați FEB automat după ce fotografiați trei cadre pentru FEB.

- **0: ON (Activat)**
- **1: OFF (Dezactivat)**

C.Fn-04: (Secvență FEB)

Puteți schimba secvența de fotografiere FEB. 0: Expunere standard, -: Compensare negativă (întunecat) și +: Compensare pozitivă (mai deschis).

● 0: 0 → - → +

● 1: - → 0 → +

C.Fn-08: AF (Transmit. fascicul asist. AF)

● 0: ON (Activat)

● 1: OFF (Dezactivat)

Dezactivează lumina AF emisă de blițul Speedlite.

C.Fn-10: (Durată oprire automată receptor)

Puteți modifica intervalul de timp până când are loc oprirea automată când blițul Speedlite este setat ca receptor la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio. <  > este afișat pe panoul LCD când receptorul intră în modul oprire automată. Setați această funcție pe fiecare receptor.

● 0: 60 min.

● 1: 10 min.

C.Fn-11: (Anulare oprire automată receptor)

Receptorii care au intrat în modul oprire automată la fotografiere cu bliț wireless pot fi porniți dacă apăsați butonul pentru bliț de test de pe transmițător.

Puteți schimba intervalul în care blițurile receptor aflate în modul oprire automată acceptă acest semnal. Setați această funcție pe fiecare receptor.

● 0: 8 h (8 ore)

● 1: 1 h (1 oră)

C.Fn-13: (Setarea compensării expunerii cu bliț)

- 0:  +  (Buton + rotiță)

- 1:  (Setare directă cu rotiță)

Puteți roti <  > direct pentru a seta valoarea compensării expunerii blițului sau direct puterea blițului fără să selectați mai întâi <  > cu joystick-ul.

C.Fn-18: MODELING LAMP (Activare lampă de modelare)

Puteți selecta cum este activată lumina de modelare.

- 0: < LAMP > (buton)
- 1: <  x2 > (apăsați de două ori până la jumătate butonul declanșator)

Notă

- Butonul < LAMP > poate fi folosit chiar dacă această setare este setată la [1].
- Țineți cont că [Macro:Led focal. por./opr.] din meniul aparatului se referă la configurarea activării luminii de modelare.

C.Fn-19: FEM (Memorare FE)

Puteți selecta dacă să actualizați, conform puterii de declanșare controlate prin ETTL, a modului de putere manual care este menținut.

- 0: OPRIT
- 1: PORNIT
- 2: ACTIVAT / **MODE**ETTL ↔ M

Notă

- Dacă setați C.Fn-19 la [2] limitează modurile disponibile la < **ETTL** > și < **M** > când apăsați pe joystick în jos și selectați < **MODE** >. Pentru a selecta alt mod, apăsați pe joystick direct pentru a afișa ecranul de setare, apăsați-l vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta un articol, apoi selectați modul.
- Dacă doriți să modificați setările în C.Fn-19 "FE memory" (Memorare FE) sau să anulați toate funcțiile personalizate cu  **Control extern Speedlite** din meniul aparatului foto, verificați dacă aparatul este compatibil cu C.Fn-19 "FE memory" (Memorare FE).

C.Fn-21: (Distribuție lumină)

Puteți schimba distribuția luminii (acoperirea blițului) blițului Speedlite în legătură cu unghiul de vizualizare când acoperirea blițului este setată la <  > (Auto).

- **0: (Standard)**

Acoperirea optimă a blițului pentru unghiul de fotografiere este setată automat.

- **1: (Prioritate număr director)**

Eficient când prioritizați puterea blițului, deși marginile imaginii sunt ușor mai întunecate decât atunci când este setat la [0]. Acoperirea blițului este setată automat la o poziție telefoto puțin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afișajul se schimbă în <  >.

- **2: (Prioritate distribuție lumină)**

Eficient când este redus efectul de vigneta, deși intervalul de folosire al blițului este ușor mai scurt decât atunci când este setat la [0]. Acoperirea blițului este setată automat la o poziție grandangulară puțin mai mare decât unghiul de vizualizare curent. Afișajul se schimbă în <  >.

C.Fn-22: (Iluminare panou LCD)

Panoul LCD este luminat dacă operați un buton sau o rotiță. Puteți schimba această setare de iluminare.

- **0: 12 sec (iluminare pentru 12 sec.)**

- **1: OFF (Iluminarea panoului este dezactivată)**

- **2: ON (este pornită tot timpul)**

Configurare cu funcții personale

P.Fn-01: QUICK (Bliț rapid)

Puteți seta dacă să declanșați blițul (bliț rapid) când lumina pentru bliț pregătit clipește cu roșu (înainte ca blițul să fie complet încărcat), astfel încât să așteptați mai puțin pentru reîncărcare.

- **0: ON (Activat)**
- **1: OFF (Dezactivat)**

Atenție

- Dacă folosiți Bliț rapid la fotografiere continuă () sunt șanse mai mari de a cauza subexpunere, de la puterea mai mică a blițului.

P.Fn-02: LINKED SHOT (Declanșare bliț în timpul fotografierii corelate)

Puteți seta dacă blițul montat pe aparat să se declanșeze la fotografiere corelată (). Setati pentru fiecare bliț Speedlite folosit la fotografiere corelată.



- **0: OFF (Dezactivat)**
Blițul Speedlite nu se declanșează în timpul fotografierii corelate.
- **1: ON (Activat)**
Blițul Speedlite declanșează în timpul fotografierii corelate.

Atenție

- Dacă declanșați mai multe blițuri Speedlite împreună în timpul fotografierii corelate, este posibil să nu se obțină o expunere potrivită sau chiar să obțineți o expunere neuniformă.

P.Fn-03: DIRECT (Modificarea setărilor cu roțița)

Puteți selecta dacă să permiteți configurarea directă a diferitelor funcții afișate în imaginea de jos prin simpla rotire a <  > pe ecrane precum acesta care sunt accesate dacă apăsați direct pe joystick.



- **0: OFF (Dezactivat)**

Metodă normală de operare.

- **1: ON (Activat)**

Permite selectarea elementelor de setare (pentru valoare compensare expunere bliț, putere bliț manual, control grup declanșare, raport bliț, mod declanșare în timpul declanșării în grup, grup declanșare receptori și FEB) cu joystick-ul și le puteți seta direct prin simpla rotire a <  >.

În modul bliț < **MULTI** >, frecvența blițului și numărul de declanșări poate fi setat direct.

Atenție

- Pentru a selecta un articol pe ecranul de setare când P.Fn-03 este setat la [1], apăsați pe joystick vertical sau orizontal.

P.Fn-05: (Emitere sunete)

Puteți seta să se audă un sunet când blițul Speedlite este complet încărcat.

● 0: PORNIT

La fotografiere normală (fotografiere cu bliț pe aparat), sunetul se va auzi doar când blițul este complet încărcat.

Când setați blițul Speedlite ca un transmițător la fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio, transmițătorul emite un sunet după ce toate blițurile Speedlite (transmițători și receptori) sunt complet încărcate. Sunetul emis de transmițător vă anunță atunci când întregul sistem wireless este complet încărcat. Pe receptori, P.Fn-05 poate fi setat la [0] sau [1]. Cu blițurile Speedlite setate ca receptori wireless la fotografierea corelată () , fiecare bliț Speedlite setat la [0] emite un sunet după ce este complet încărcat.

● 1: OPRIT

Blițul Speedlite nu emite un sunet.


Atenție

- Chiar dacă este setat la [0], blițul Speedlite emite un sunet dacă bateria sau capul blițului au o temperatură ridicată și declanșarea este restricționată () .

P.Fn-06: MODELING LAMP (Lampă de modelare (luminozitate))

Puteți seta luminozitatea pentru lampa de modelare.

Rotiți <  > pentru a selecta o opțiune, apoi apăsați pe joystick direct.



- (1) Selectați poziția cursorului
(2) Indicator implicit

- **LAMP  :** Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a seta luminozitatea pentru lampa de modelare.

Notă

- Când lampa de modelare este pornită, puteți regla luminozitatea dacă apăsați pe joystick orizontal sau dacă rotiți <  > , apoi apăsați pe joystick direct.

P.Fn-07: MODELING LAMP ☼ (Lampă de modelare (Perioadă de iluminare))


Puteți seta perioada de iluminare pentru lampa de modelare.

- 0: 5 min.
- 1: 30 min.
- 2: Nelimitat

P.Fn-08: ⌄ CUSTOMIZE DIRECT (Personalizare joystick)

Puteți atribui funcții folosite în mod frecvent pozițiilor verticale sau orizontale pentru joystick. Acest lucru simplifică accesul la ecranul de setare – doar apăsați pe joystick în direcția în care este atribuită funcția.

Pentru a selecta o direcție pentru setare, apăsați pe joystick orizontal și pentru a selecta funcție pe care doriți să o atribuiți, apăsați pe el vertical.



- Următoarele funcții pot fi configurate.
 - < >: Accesare directă meniu
 - < **MODE** >: Mod bliț
 - < >: Setare fotografiere wireless/corelată
 - < >: Setare compensare expunere cu bliț/Nivel putere bliț
 - < **ZOOM** >: Zoom bliț
 - < **SYNC** >: Sincronizare obturator
 - < >: Intensitate lampă de modelare

Notă

- Pentru a restabili valorile implicite pentru toate setările personalizate, apăsați pe joystick orizontal, selectați [**RESET**], apoi apăsați pe joystick direct.

Moduri bliț personalizat


- ☒ [Înregistrare Moduri bliț personalizat](#)
- ☒ [Anulare actualizare automată](#)
- ☒ [Ștergere Moduri bliț personalizat înregistrate](#)
- ☒ [Corelare cu moduri fotografiere aparat](#)

Blițul Speedlite poate fi folosit cu setări pentru moduri bliț și funcții wireless pe care le înregistrați înainte.


Notă

- În mod implicit, modurile bliț personalizat sunt după cum urmează.
 - C1: ETTL
 - C2: ETTL
 - C3: Declanșare grup, setați ca transmițător

1. Selectați <MODE> cu joystick-ul.



2. Setăți modul bliț.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta < **C1** >, < **C2** > sau < **C3** >, apoi apăsați pe joystick direct.
- Descrierile de lângă < **C1** >—< **C3** > sunt diferite în funcție de setările înregistrate.


Înregistrare Moduri bliț personalizat

Puteți înregistra setările curente ale blițului Speedlite, precum funcțiile generale ale blițului, Funcțiile personalizate (exceptând C.Fn-00) și Funcții personale ca moduri de bliț personalizate atribuite la modurile < C1 >-< C3 >.

1. Apăsați butonul <SUB MENU>.




2. Selectați < C.Flash mode >.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < ⌂ > pentru a selecta < C.Flash mode >, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Alegeți un mod bliț personalizat unde să înregistrați setările.



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < ⌂ > pentru a selecta < C1 register >, < C2 register > sau < C3 register >, apoi apăsați pe joystick direct.

4. Înregistrați elementele dorite.




- Apăsați pe joystick orizontal sau rotiți <  > pentru a selecta <  >, apoi apăsați pe joystick direct.


Anulare actualizare automată

Dacă schimbați o setare în timp ce fotografiați în modul bliț personalizat, acesta poate fi actualizat în mod automat cu noile setări. În mod implicit, această funcție este activată (<☑>).

1. Apăsați butonul <SUB MENU>.




2. Selectați <C.Flash mode>.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta <C.Flash mode>, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Selectați <C.Flash mode settings>.




- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți <⊙> pentru a selecta <C.Flash mode settings>, apoi apăsați pe joystick direct.

4. Selectați < ☒ Auto update set >.



- Apăsați pe joystick vertical sau rotiți <  > pentru a selecta < ☒ Auto update set >, apoi apăsați pe joystick direct.



- Afișajul se schimbă apoi la < ☐ Auto update set >.


Ștergere Moduri bliț personalizat înregistrate

Pe ecranul de la pasul 3 în [Înregistrare Moduri bliț personalizat](#), selectați modul bliț personalizat pentru care vreți să resetați (< **C1 clear** >, < **C2 clear** > sau < **C3 clear** >). Funcțiile generale ale blițului, Funcțiile personalizate (exceptând C.Fn-00) () și Funcții personale () sunt șterse.


Corelare cu moduri fotografiere aparat

Modurile bliț personalizat pot fi folosite împreună cu moduri fotografiere personalizate de pe aparat. Pentru instrucțiuni pentru aparat, consultați manualul de instrucțiuni al aparatului. Modurile bliț disponibile diferă în funcție de modul de fotografiere al aparatului. **[Măsurare bliț E-TTL II]**, **[Bliț manual]** și **[MULTI bliț (stroboscopic)]** sunt disponibile în modurile **<Fv>**, **<P>**, **<Tv>**, **<Av>**, **<M>** și **<Bulb (B)>** (Zonă creativă). Când aparatul este într-un mod de fotografiere Personalizat (**<C1>**–**<C3>**), blițul Speedlite trece la modul bliț Personalizat corespunzător.

1. Apăsați butonul **<SUB MENU>**.



2. Selectați **<C.Flash mode>**.



- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți **<⊙>** pentru a selecta **<C.Flash mode>**, apoi apăsați pe joystick direct.

3. Selectați < **C.Flash mode settings** >.

C.Flash mode	
C1 Register	C1 Clear
C2 Register	C2 Clear
C3 Register	C3 Clear
C.Flash mode settings	

- Apăsați pe joystick vertical sau orizontal sau rotiți < ⌚ > pentru a selecta < **C.Flash mode settings** >, apoi apăsați pe joystick direct.

4. Selectați < **Camera shoot. mode link** >.

C.Flash mode settings	
☒	Auto update set
☐	Camera shoot. mode link

- Apăsați pe joystick vertical sau rotiți < ⌚ > pentru a selecta < **Camera shoot. mode link** >, apoi apăsați pe joystick direct.

C.Flash mode settings	
☒	Auto update set
☒	Camera shoot. mode link

- Afișajul se schimbă apoi la < ☒ Camera shoot. mode link >.

Atenție

- Când rolul receptorului este înregistrat într-un mod bliț Personalizat, acel mod nu poate fi corelat cu moduri de fotografiere de pe aparat.



Notă

- Modulurile bliț personalizate sunt corelate doar cu modulurile aparatului când blițul Speedlite este folosit cu aparate care au moduri de fotografiere personalizate.
- Sunt corelate modulurile personalizate și modulurile bliț cu același număr. Când este folosit cu aparate fără mod de fotografiere personalizat < **C3** >, modul bliț Personalizat pentru blițul Speedlite < **C3** > nu este disponibil.
- Când modulurile blițului Speedlite sunt corelate cu moduri de fotografiere ale aparatului, simbolurile pentru mod bliț (< **C1** >, < **C2** > și < **C3** >) sunt afișate cu o linie punctată și nu pot fi selectate.

Referințe

Acest capitol descrie sistemul blițului și include întrebările frecvente.

- [Restricții de utilizare bliț din cauza creșterii temperaturii](#)
- [Ghid de depanare](#)
- [Specificații](#)
- [Accesorii](#)
- [Regulamente](#)

Restricții de utilizare bliț din cauza creșterii temperaturii

 [Avertizare creștere temperatură](#)

 [Numărul de declanșări continue și timpul de odihnă](#)

Când declanșați continuu, folosiți blițul stroboscopic sau blițul pentru modelare în mod repetat la intervale scurte, capul blițului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii se pot încălzi.

Declanșarea repetată a blițului crește gradual intervalul de declanșare, până la 4 sec., pentru a evita uzura sau deteriorarea capului blițului de la supraîncălzire. Dacă veți continua să folosiți blițul în această situație va duce automat la restricționarea declanșării blițului.

Mai mult, când declanșarea blițului este restricționată, un simbol de avertizare indică faptul că temperatura este crescută și intervalul între declanșări este automat setat la un interval de aprox. 8 sec. sau 20 sec (nivelul 1 și 2).

Avertizare creștere temperatură

La oricare dintre cele două niveluri, este afișat un simbol de avertizare diferit pe măsură ce temperatura internă crește. Dacă veți continua declanșarea după ce se ajunge la nivelul 1, se va trece la nivelul 2.

Afișaj / Sunet	Nivel 1 (interval declanșare: Aproximativ 8 secunde)	Nivel 2 (interval declanșare: Aproximativ 20 de secunde)
Simbol		
Iluminare panou LCD	Aprinsă	Clipește
Emitere sunete	Cu P.Fn-05 setat la [0]: Sunet pentru avertizare	

Avertizare creștere temperatură lampă modelare

Următoarea atenționare apare când temperatura luminii de modelare crește.

Pentru a șterge atenționarea, apăsați pe joystick direct sau apăsați pe butonul < ⤴ >.




Dacă temperatura ambientală din jurul luminii de modelare crește prea mult, este posibil ca lumina să scadă în intensitate sau să se oprească complet.

Afișaj	Nivel 1		Nivel 2	
Simbol				
	Când este pornit	Când este oprit	Când este pornit	Când este oprit
Luminozitate	Când setați luminozitate maximă: întunecat		Dezactiv.	

Avertizare creștere temperatură baterie

Următorul simbol apare când bateria se încălzește. Ulterior, afișajul revine la aceeași stare ca avertismentul pentru creșterea temperaturii (🔥).



Numărul de declanșări continue și timpul de odihnă

Următorul tabel arată numărul de declanșări aproximative continue până avertizarea (nivelul 1) este afișată și timpul de odihnă necesar până se poate realiza din nou fotografierea cu bliț normală.

Funcție	Număr estimativ de declanșări continue Până la avertisment nivel 1		Timp necesar estimativ de repaus
	Acoperire bliț		
	14 mm*1, 24 mm–28 mm	35–200 mm	
Continuu, la putere maximă (🔍)	40 de ori sau mai mult	85 de ori sau mai mult	Cel puțin 40 de min.
Bliț de modelare (🔍)			
Bliț stroboscopic (🔍)	Variază în funcție de condițiile de declanșare		-

* Așa cum este măsurat în modul bliț manual în funcție de standardele de testare Canon.

* Folosind un acumulator LP-EL nou, complet încărcat

* 1: Când folosiți panoul wide.

Atenție

- Când declanșați continuu, nu atingeți capul blițului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii.

Când declanșați continuu sau folosiți blițul pentru modelare în mod repetat la intervale scurte, nu atingeți capul blițului, bateriile sau zona din apropierea compartimentului pentru baterii. Capul blițului, bateriile și zona din apropierea compartimentului pentru baterii se încălzesc, apărând riscul să vă ardeți.

Atenție

- Nu deschideți sau închideți capacul compartimentului pentru baterie în timp ce declanșarea blițului este restricționată. Acest lucru anulează restricțiile pentru declanșare bliț, lucru care este potențial periculos.
- Intervalul de declanșare devine mai mare pe măsură ce capul blițului se încălzește, chiar dacă nu este afișat avertismentul nivel 1.
- După afișarea avertismentului nivel 1, permiteți blițului să se odihnească pentru cel puțin 40 de min.
- Chiar dacă vă opriți din fotografiat după ce este afișat nivelul 1 de avertizare, este posibil să fie afișat și nivelul 2 de avertizare.
- Fotografierea cu bliț în modul bliț < **ETTL** > sau în zone cu temperaturi ridicate poate reduce intervalul de timp după care apare restricționarea folosirii blițului.
- Pentru precauții referitoare la numărul de declanșări pentru bliț, consultați [Precauții la declanșarea continuă a blițului](#), [Bliț stroboscopic](#) și [Bliț de modelare](#).
- În situații foarte rare, este posibil ca declanșarea blițului să nu fie posibilă din cauza temperaturii exterioare foarte ridicată.
- Blițul Speedlite nu emite sunetul de avertizare când P.Fn-05 este setată la [1] () , chiar dacă declanșarea este restricționată.
- Nu este emisă nici o avertizare prin iluminarea panoul LCD când C.Fn-22 este setat la [1] () , chiar dacă se încălzește capul blițului.

Ghid de depanare

 [Probleme cu alimentarea](#)

 [Fotografiere cu bliț normal](#)

 [Fotografiere cu bliț wireless cu transmisie radio](#)

 [Fotografiere corelată](#)

Remediați problemele blițului Speedlite așa cum este descris în această secțiune. Dacă problema persistă, contactați un centru service Canon.

Probleme cu alimentarea

Bateriile nu pot fi încărcate cu încărcătorul.

- Bateriile nu sunt reîncărate când capacitatea disponibilă este deja de aprox. 90% sau mai mult.
- Nu folosiți alte baterii decât bateriile originale Canon LP-EL.
- Pentru siguranță, acumulatorii care sunt calzi, nu sunt încărcăți. Încărcarea se va opri automat dacă acumulatorul se încălzește din orice motiv. Încărcarea se reia automat după ce acumulatorul se răcește ().


Becul încărcătorului clipește rapid.

- Clipirea rapidă cu portocaliu a luminii indică faptul că circuitul de protecție a oprit procesul de încărcare deoarece (1) aveți probleme cu încărcătorul pentru baterii sau cu bateria sau (2) comunicarea cu o baterie non-Canon a eșuat. În acest caz (1), scoateți cablul de alimentare, reatașați bateria și așteptați 2–3 minute înainte de a-l conecta din nou. Dacă problema persistă, contactați un centru service Canon.

Becul încărcătorului nu clipește.

- Pentru siguranță, bateriile calde introduse în încărcător nu sunt încărcate și lumina rămâne stinsă. Încărcarea se va opri automat dacă acumulatorul se încălzește din orice motiv, iar în acest caz lampa va clipi continuu. Încărcarea se reia automat după ce acumulatorul se răcește.

Apare [Cannot communicate with battery Use this battery?] (Nu se poate comunica cu bateria. Folosiți această baterie?).



- Bateria poate fi deteriorată. În acest caz, achiziționați o baterie de schimb.
- Pentru siguranță, vă recomandăm utilizarea unui acumulator Canon LP-EL original.
- Ca mecanism de siguranță, încărcarea blițului va dura mai mult dacă veți continua să folosiți un acumulator care nu răspunde.
- Reintroduceți bateria (🔧).
- Atunci când contactele electrice sunt murdare, folosiți o cârpă moale pentru a le curăța.

Bateria se consumă rapid.

- Folosiți o baterie încărcată complet (🔧).
- Este posibil ca randamentul bateriei să se fi redus. Consultați [Verificare informații baterie](#) și verificați problemele de performanță pentru acumulator. Dacă performanța acumulatorului este scăzută, achiziționați un acumulator de schimb.
- Efectuarea oricăreia dintre următoarele acțiuni va duce la descărcarea rapidă a bateriei.
 - Dacă mențineți lampa de modelare pornită pentru perioade extinse de timp
 - Dacă folosiți funcțiile wireless
 - Dacă folosiți bliț de modelare în mod repetat

Blițul se oprește singur.

- Este activată funcția de oprire automată. Pentru a preveni oprirea automată a alimentării, setați C.Fn-01 la [1] pe ecranul pentru Custom Functions (Funcții personalizate) (🔧).

Alimentarea nu pornește.

- Verificați dacă este închis capacul compartimentului pentru baterii (🔧).
- Înlocuiți bateria cu una nouă.

Blițul Speedlite nu se declanșează.

- Introduceți piciorul de montare în patina aparatului complet și mutați butonul de blocare către dreapta și securizați blițul Speedlite pe aparat (🔧).
- Dacă < **CHARGE** > rămâne afișat chiar și după aprox. 15 sec., înlocuiți acumulatorul (🔧).
- Înlăturați obiectele străine de pe contactele dintre blițul Speedlite și aparatul foto cu o suflantă disponibilă în comerț sau alte instrumente asemănătoare.
- Dacă se udă contactele dintre blițul Speedlite și aparatul foto (🔧), opriți blițul Speedlite și permiteți-i să se usuce.
- Interval la declanșare va crește (🔧) după ce declanșați continuu într-o perioadă scurtă de timp, lucru care va duce la creșterea temperaturii pentru capul blițului și la restricționarea declanșării blițului.

Blițul se oprește singur.

- Este activată funcția de oprire automată a blițului (🔧). Apăsăți butonul declanșator până la jumătate sau apăsați butonul de test al blițului (🔧).

Imaginile sunt subexpuse sau supraexpuse.

- Dacă subiectul principal este foarte întunecat sau foarte luminos, setați compensarea expunerii blițului (🔧).
- Dacă există un obiect care se reflectă în imagine, folosiți blocare FE (🔧).
- Cu sincronizarea la viteză mare, cu cât timpul de expunere este mai scurt, cu atât scade numărul director. Aproiați-vă de subiect (🔧).

Partea de jos a imaginii este întunecată.

- Păstrați cel puțin 0,5 m distanță față de subiect.
- Când distanța este mai mică de 1 m de subiect, setați unghiul de reflectare cu 7° în jos (🔧).
- Înlăturați parasolarele atașate.

Marginea imaginii este întunecată.

- Setează acoperirea blițului la < **A** > (Auto) (🔗).
- Când folosești setarea manuală pentru acoperirea blițului, setează o acoperire mai grandangulară decât unghiul de vizualizare (🔗).
- Verifică că nu este setat C.Fn-21 la [1] (🔗).

Imaginile sunt foarte neclare.

- Dacă fotografiezi în modul < **Av** > AE prioritate diafragmă în condiții de luminozitate scăzută, va activa automat fotografierea slow-sync, care va face ca timpul de expunere să fie mai lung. Folosești un trepied sau setează modul de fotografiere la program AE < **P** > sau un mod complet automat (🔗). Țineți cont că puteți seta viteza de sincronizare în setarea aparatului [Viteză sincron. bliț mod Av] (🔗).

Acoperirea blițului nu este setată automat.

- Setează acoperirea blițului la < **A** > (Auto) (🔗).
- Introduceți piciorul de montare în patina aparatului complet și mutați butonul de blocare către dreapta și securizați blițul Speedlite pe aparat (🔗).

Acoperirea blițului nu poate fi setată manual.

- Retrageți panoul wide (🔗).

Nu puteți seta funcții.

- Setează modul de fotografiere al aparatului la < **Fv** >, < **P** >, < **Tv** >, < **Av** >, < **M** > sau < **Bulb** (**B**) > (Zonă creativă).
- Setează butonul de alimentare al blițului la < **ON** > în loc de < **LOCK** > (🔗).

Lampa de modelare nu se aprinde.

- Permiteți blițului să se răcească pentru 40 de minute dacă lampa de modelare se stinge. Dacă problema persistă, contactați un centru service Canon.

Puterea blițului pentru lumină pentru asistare AF nu poate fi reglată.

- Declanșarea blițului este fixă pentru EOS R3, EOS R7 și EOS R10. Pentru alte aparate cu o patină multifuncțională, declanșarea blițului este reglată automat pentru a se potrivi luminozității.

Receptorul nu declanșează sau declanșează greșit la putere maximă.

- Setati transmițătorul la <(P)> **SENDER** > și receptorii la <(P)> **RECEIVER** > (P).
- Folosiți aceleași setări pentru canalele de transmisie și ID-ul wireless radio al transmițătorului și al receptorilor (P).
- Verificați că receptorii sunt în intervalul de transmisie al transmițătorului (P).
- Efectuați scanarea canalelor pentru transmisie și setați canalul cu cel mai puternic semnal (P).
- Pe cât posibil, poziționați receptorii în linie dreaptă față de transmițător.
- Asigurați-vă că receptorii sunt îndreptați către transmițător.
- Blițul încorporat al aparatului nu poate fi folosit ca transmițător în fotografierea wireless cu transmisie radio.

Imaginile sunt supraexpuse.

- Când folosiți fotografiere cu bliț automat cu trei grupuri de declanșare (A-C), nu declanșați cu grupul C direct către subiectul principal (P).
- Când fotografiați cu fiecare grup de declanșare setat la propriul mod bliț, nu declanșați mai multe grupuri în <**ETTL**> îndreptate direct către subiectul principal (P).

<TV> este afișat.

- Setati timpul de expunere cu un pas mai lung decât timpul de expunere maxim pentru sincronizare bliț (P).

Iluminarea panoului LCD pornește și se oprește.

- Ecranul LCD al transmițătorului pornește și se oprește în funcție de starea de încărcare a receptorului (grupului de declanșare). Consultați [Iluminare panou LCD](#).

Expunerea standard nu este disponibilă sau expunerea este neuniformă.

- Dacă declanșați mai multe blițuri Speedlite împreună în timpul fotografierii corelate, este posibil să nu se obțină o expunere potrivită sau chiar să obțineți o expunere neuniformă. Luați în calcul utilizarea unui singur bliț Speedlite sau utilizarea unui auto-declanșator pentru a declanșa mai multe unități la intervale diferite.

Număr director bliț manual

Număr director maxim (la aprox. ISO 100)

Putere bliț	Unitate de măsură	Acoperire bliț									
		14 mm ^{*1}	24 mm	28 mm	35 mm	50 mm	70 mm	80 mm	105 mm	135 mm	200 mm
1/1	m	14.8	28.7	30.0	36.0	42.7	47.1	49.1	53.9	55.4	60.0
1/2	m	10.5	20.3	21.2	25.5	30.2	33.3	34.7	38.1	39.2	42.4
1/4	m	7.4	14.4	15.0	18.0	21.4	23.6	24.6	27.0	27.7	30.0
1/8	m	5.2	10.1	10.6	12.7	15.1	16.7	17.4	19.1	19.6	21.2
1/16	m	3.7	7.2	7.5	9.0	10.7	11.8	12.3	13.5	13.9	15.0
1/32	m	2.6	5.1	5.3	6.4	7.5	8.3	8.7	9.5	9.8	10.6
1/64	m	1.9	3.6	3.8	4.5	5.3	5.9	6.1	6.7	6.9	7.5
1/128	m	1.3	2.5	2.7	3.2	3.8	4.2	4.3	4.8	4.9	5.3
1/256 ^{*2}	m	0.9	1.8	1.9	2.3	2.7	2.9	3.1	3.4	3.5	3.8
1/512 ^{*2}	m	0.7	1.3	1.3	1.6	1.9	2.1	2.2	2.4	2.4	2.7
1/1024 ^{*2}	m	0.5	0.9	0.9	1.1	1.3	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9

* 1: Când folosiți panoul wide.

* 2: Nu este disponibil cu sincronizare high-speed

Acoperire bliț
(distanță focală;
pentru 35mm full-
frame)

14 mm	Panoul Wide: Manual * Nu este compatibil cu unghiurile de fotografiere ale obiectivelor EF15mm f/2,8 Fisheye sau EF8-15mm f/4L Fisheye USM
24 mm	
28 mm	Zoom • A: Auto Acoperirea blițului este setată automat, ținând cont de setările [Auto-zoom pt. dimens. senzor] și [Distribuție lumină] la distanța focală a obiectivului • M: Manual Acoperirea bliț este setată manual * Setările [Auto-zoom pt. dimens. senzor] și [Distribuție lumină] nu sunt luate în considerare
35 mm	
50 mm	
70 mm	
80 mm	
105 mm	
135 mm	
200 mm	

Unghi reflectare	Direcție reflectare	Unghi reflectare (aprox.)						
	Sus	0°	45°	60°	75°	90°	120°	
	Jos		7°					
	Stânga	0°	60°	75°	90°	120°	150°	180°
	Dreapta		60°	75°	90°	120°	150°	180°

Durată bliț	Bliț normal			
	Putere bliț	Durată bliț (Aprox., sec.)	Putere bliț	Durată bliț (Aprox., sec.)
	1/1	1/710	1/64	1/18640
	1/2	1/1310	1/128	1/23650
	1/4	1/2610	1/256	1/29050
	1/8	1/4890	1/512	1/35330
	1/16	1/7990	1/1024	1/46290
	1/32	1/13250		

Transmiterea informațiilor despre temperatura de culoare	Compatibil
--	------------

Controlul expunerii

Moduri bliț (moduri control expunere)	Moduri bliț și funcțiile disponibile				
	Mod bliț	Compensare expunere bliț	FEB	Blocare FE	Transmisie wireless radio
	Bliț automat* E-TTL II / E-TTL ¹	○	○	○	○
	Bliț manual				○
	Bliț stroboscopic				○
	Declanșare grup* ²	○	○	○* ³	○
	Mod bliț personalizat	Conform cu modul bliț înregistrat			
* 1: Setat automat când modul de fotografiere al aparatului este setat la modurile din zona de bază * 2: Poate fi setat doar când blițul Speedlite este folosit ca transmițător la operarea cu transmisie wireless radio * 3: Doar grupuri setate la bliț automat E-TTL II/E-TTL					
Interval efectiv bliț	Interval în următoarele condiții				
	• Dimensiunea senzorului: 35mm full-frame • Acoperire bliț: 50 mm • Valoare diafragmă: f/1.4 • ISO 100 • Distribuție lumină: Standard				
	Condiții de declanșare	Interval efectiv bliț (aprox.)			
	Bliț normal (Lumină bliț pregătit: aprinsă)	0,5–30,5 m			
	Bliț rapid (Lumină bliț pregătit: clipește)	0,5–18,6 m			
Sincronizare la viteză mare (timp de expunere 1/250 sec.)	0,5–13,7 m				
Compensare expunere bliț	±3 stops (în pași de 1/3-stop sau 1/2-stop)				
	* Compensarea expunerii blițului setată pe blițul Speedlite are prioritate dacă compensarea expunerii blițului este setată și ep aparat * Compensarea expunerii blițului pe blițul Speedlite ar trebui să fie 0 pentru a permite compensarea expunerii blițului folosind aparatul				
FEB	±3 stops (în pași de 1/3-stop sau 1/2-stop)				
	* Anulare auto a FEB are loc după ce sunt realizate trei cadre * Poate fi folosit cu compensarea expunerii blițului și blocare FE				
Blocare FE	Compatibil				
Memorare FE	Compatibil				

Sincronizare	Wireless	Mod bliț	Sincronizare prima perdea	Sincronizare a doua perdea	Sincronizare la viteză mare
	OPRIT	Bliț automat E-TTL II/ E-TTL	o	o	o
		Bliț manual	o	o	o
		Bliț stroboscopic	o		
	Transmisie wireless radio (Transmițător)	Bliț automat E-TTL II/ E-TTL	o	o	o
		Bliț manual	o	o	o
		Bliț stroboscopic	o		
		Declanșare grup	o	o	o
Lampă de modelare	Compatibil				
Bliț de modelare	Incompatibil * Când este montat pe aparat				

Reîncărcare bliț

Timp de reîncărcare	Alimentare	Timp de reîncărcare (aprox.)		
		Bliț normal	Bliț rapid	
	Pachet de baterii LP-EL	0.1–1.2 sec.	0.1–1.0 sec.	
* Folosind un acumulator LP-EL nou, complet încărcat * Se bazează pe standardele de testare Canon				
Indicator bliț pregătit		Bliț normal (complet încărcat)	Bliț rapid	Încărcare în desfășurare
	Lumină bliț pregătit	Luminează cu roșu	Clipește cu roșu (8 Hz)	Dezactiv.
	Afișare panou LCD	Nu este afișat	Nu este afișat	CHARGE Nivelul de încărcare indicat în intervalul 1–5
	Semnal sonor ^{*1}	Da ^{*2}	Da ^{*3}	—
	* 1: Cu Funcția personală P.Fn-05 (Semnal sonor) setată la ON - Activ * 2: Cu Funcția personală P.Fn-01 (Bliț rapid) setată la OFF - Dezac. * 3: Cu Funcția personală P.Fn-01 (Bliț rapid) setată la ON - Activ			

Lumină pentru asistare AF

Mod LED	Lumina LED pentru asistare AF nu este folosită în aceste condiții - Obiectiv atașat: Setaj la modul < MF > - Aparat: Setaj la [AF Servo], [Transmit. fascicul asist. AF] setat la [Dezac.] • Lumină emisă Lumină vizibilă (de la LED-uri albe) • Sistem AF compatibil Dual Pixel CMOS AF • Intervalul efectiv <table border="1" data-bbox="270 336 938 391"> <thead> <tr> <th>Puncte AF</th><th>Intervalul efectiv (aprox.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La centru</td><td>0,6–10 m</td></tr> </tbody> </table> * Distanță focală obiective: 24 mm sau mai mult * Direcție emisă: de la cap bliț la 0 ° unghi de reflectare	Puncte AF	Intervalul efectiv (aprox.)	La centru	0,6–10 m
Puncte AF	Intervalul efectiv (aprox.)				
La centru	0,6–10 m				
Mod declanșare bliț intermitent	O lumina intermitentă pentru asistare AF nu este folosită în aceste condiții - Obiectiv atașat: Setaj la modul < MF > - Aparat: Setaj la [AF Servo], [Transmit. fascicul asist. AF] setat la [Dezac.] sau [Doar fascicul asist. AF led] • Lumină emisă Lumină vizibilă • Sistem AF compatibil Dual Pixel CMOS AF • Intervalul efectiv <table border="1" data-bbox="270 685 938 741"> <thead> <tr> <th>Puncte AF</th><th>Intervalul efectiv (aprox.)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La centru</td><td>0,6–10 m</td></tr> </tbody> </table> * Distanță focală obiective: 24 mm sau mai mult * Direcție emisă: de la cap bliț la 0 ° unghi de reflectare	Puncte AF	Intervalul efectiv (aprox.)	La centru	0,6–10 m
Puncte AF	Intervalul efectiv (aprox.)				
La centru	0,6–10 m				

Funcții wireless prin transmisie radio

Setări wireless	Transmițător	Compatibil * A doua și următoarele unități servesc ca sub-transmițător și afișează simbolul "SUB SENDER" * Receptorii nu pot controla de la distanță sub-transmițătorii
	Receptor	Compatibil
Funcții comunicare	Standarde conforme	IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
	Metodă de comunicare	Modulare primară: OQPSK Modulare secundară: DS-SS
	Frecvență transmitere	2405–2475 MHz
	Canal	Canal 1–15 Setare: Auto / Manual
	ID wireless radio	0000–9999 Setare: Manual
	Interval transmitere^{*1, 2}	Aprox. 50 m
	Grupuri	Până la 5 grupuri (A/B/C/D/E) * Unitățile transmițător sunt setate la grupul A
	Unități max. pentru comunicare	Până la 16 transmițători și receptori împreună
	Unități transmițător max.	Până la 15 * A doua și următoarele unități servesc ca sub-transmițător
	Unități receptor max.	Până la 15
* 1: Fără obiecte între transmițători și receptori și fără interferențe radio de la alte dispozitive * 2: Intervalul de transmisie poate fi mai scurt în funcție de condiții precum poziționarea unităților, mediul înconjurător și condițiile meteo		
Funcții corelate	Fotografierea corelată cu declanșarea automată a maxim 16 aparate foto (transmițător: 1; receptori: 15) corelate cu declanșarea aparatului foto transmițător * Fotografierea nu este simultană, deoarece aparatele receptor fotografiază cu o ușoară întârziere față de aparatul transmițător	

Sursa de alimentare

Baterie	Pachet de baterii LP-EL * Nu puteți folosi baterii AA/LR6 și Ni-MH																							
Indicator nivel baterie	Oferit (afișaj cu 5 niveluri)																							
Sursă de alimentare externă	Incompatibil																							
Număr maxim de declanșări	Aprox. 350–2.450 * Folosind un acumulator LP-EL nou, complet încărcat * Se bazează pe standardele de testare Canon																							
Timp fotografiere wireless cu transmisie radio	Aprox. 17 h. continuu * Intervalul de timp până ce blițul Speedlite se oprește în timp ce este conectat wireless prin transmisie radio * Cu dezactivarea declanșării pe blițul transmițător și folosind o baterie LP-EL nouă, complet încărcată																							
Închidere automată	Intervalul de timp de când un aparat conectat se oprește sau este activată oprirea automată până când blițul Speedlite se oprește * Deoarece blițul Speedlite poate detecta starea conectării cu aparatul, în timp ce aparatul este pornit, acesta nu intră în modul oprire automată singur (neintenționat).																							
<table><tr><th>Status</th><th>Funcții personalizate</th><th>Timp</th></tr><tr><td>În timpul funcționării normale</td><td>C.Fn-01-0</td><td>Aprox. 90 sec.</td></tr><tr><td>Când este setat ca transmițător la operare wireless cu transmisie radio</td><td>C.Fn-01-0</td><td rowspan="2">Aprox. 5 min.</td></tr><tr><td>În timpul fotografierii corelate</td><td>C.Fn-01-0</td></tr><tr><td rowspan="2">Când este setat ca receptor la operare wireless cu transmisie radio</td><td>C.Fn-10-0</td><td>Aprox. 1 oră</td></tr><tr><td>C.Fn-10-1</td><td>Aprox. 10 min.</td></tr><tr><td rowspan="2">Standby înainte de pornire după oprirea automată când este setat ca receptor</td><td>C.Fn-11-0</td><td>Aprox. 8 ore</td></tr><tr><td>C.Fn-11-1</td><td>Aprox. 1 oră</td></tr></table>				Status	Funcții personalizate	Timp	În timpul funcționării normale	C.Fn-01-0	Aprox. 90 sec.	Când este setat ca transmițător la operare wireless cu transmisie radio	C.Fn-01-0	Aprox. 5 min.	În timpul fotografierii corelate	C.Fn-01-0	Când este setat ca receptor la operare wireless cu transmisie radio	C.Fn-10-0	Aprox. 1 oră	C.Fn-10-1	Aprox. 10 min.	Standby înainte de pornire după oprirea automată când este setat ca receptor	C.Fn-11-0	Aprox. 8 ore	C.Fn-11-1	Aprox. 1 oră
Status	Funcții personalizate	Timp																						
În timpul funcționării normale	C.Fn-01-0	Aprox. 90 sec.																						
Când este setat ca transmițător la operare wireless cu transmisie radio	C.Fn-01-0	Aprox. 5 min.																						
În timpul fotografierii corelate	C.Fn-01-0																							
Când este setat ca receptor la operare wireless cu transmisie radio	C.Fn-10-0	Aprox. 1 oră																						
	C.Fn-10-1	Aprox. 10 min.																						
Standby înainte de pornire după oprirea automată când este setat ca receptor	C.Fn-11-0	Aprox. 8 ore																						
	C.Fn-11-1	Aprox. 1 oră																						
Reactivat ca răspuns la următoarele operațiuni																								
• Dacă apăsați butonul declanșator până la jumătate • Dacă apăsați butonul de test bliț • Folosind funcția  > directă din meniu cu un EL-5 (Ver.2) atașat la un aparat																								

Dimensiuni / greutate

Dimensiuni	Produs	L × l × A
	Body	Aprox. 80,2×139,9×123,3 mm
Greutate	Produs	Greutate
	Doar corp	Aprox. 487 g
	Corp și baterie (Pachet de baterii LP-EL)	Aprox. 602 g

Mediu de operare

Interval de temperatură de funcționare	0–45°C
Umiditate de funcționare	85 % sau mai puțin

- Toate specificațiile de mai sus se bazează pe standardele de testare Canon.
- Specificațiile produsului și aspectul exterior pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Accesorii

Se recomandă utilizarea accesoriilor Canon originale

Acest produs a fost creat pentru a obține performanțe optime dacă este folosit împreună cu accesorii Canon originale. De aceea, este recomandat să folosiți acest produs cu accesorii originale.

Canon nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale acestui produs și / sau accidente cum ar fi incendii etc., cauzate de defectarea accesoriilor neoriginale Canon (de exemplu, scurgerea și / sau explozia bateriei). Luați la cunoștință că această garanție nu se aplică reparațiilor apărute în urma defectării accesoriilor neoriginale Canon, deși puteți solicita astfel de reparații contra cost.

Atenție

- Bateria LP-EL este dedicată utilizării doar cu produse Canon. Utilizarea cu încărcătoare sau produse incompatibile poate duce la defecțiuni sau accidente pentru care Canon nu poate fi făcut răspunzător.

Regulamente

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Regulamentul ((UE) 2023/1542) și/sau legile dvs. naționale ce implementează această Directivă și Regulament. Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Regulamentul referitor la baterii, acest simbol indică prezența în baterie a unui metal greu (Pb = Plumb) într-o concentrație mai mare decât pragul admis specificat în

Regulamentul referitor la baterii.

Acest produs trebuie înmănat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpărați un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric și electronic (EEE) și baterii. Administrarea neadecvată a acestui tip de deșeuri, ar putea avea un impact asupra mediului și asupra sănătății umane datorită substanțelor cu potențial de risc care sunt în general asociate cu EEE.

Cooperarea dvs. în direcția reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați biroul dvs. local, autoritățile responsabile cu deșeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deșeurile menajere sau vizitați-ne la www.canon-europe.com/sustainability/approach/.